
## Privia

# PX-320

### **GUIA DO USUÁRIO**

Por favor guarde todas as informações para futuras referências.



### Precauções de segurança

Antes de tentar usar o piano, certifique-se de ler as "Precauções de segurança" separadas.



### Importante!

Observe as seguintes informações importantes antes de usar este produto.

- Antes de usar o adaptador AD-12 para alimentar o produto, certifique-se primeiro de verificar o adaptador de CA para ver se não há nenhum dano. Verifique cuidadosamente o cabo de alimentação para ver se não há nenhuma ruptura, corte, fio exposto ou outros danos sérios. Nunca deixe que crianças usem um adaptador de CA que esteja seriamente avariado.
- Este produto não é tencionado para crianças menores de 3 anos de idade.
- Utilize apenas o adaptador AD-12 CASIO.
- O adaptador de CA não é um brinquedo.
- Certifique-se de desconectar o adaptador de CA antes de limpar o produto.



Esta marca aplica somente nos países da União Européia.

6-: 6-:

Manufacturer: CASIO COMPUTER CO.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany

### Sumário


Guia geralP-2
Instalação do suporte de partitura P-3
Botões TONE, de Área (1 a 12)
Uso dos botões ▼/NO e ▲/YESP-5
Armazenamento das definições e uso do bloqueio de operação
Retorno do piano digital às suas seleções iniciais
de fábrica P-5
Tomada elétricaP-6
Uso de um adaptador de CA P-6
ConexõesP-7
Conexão de fones de ouvido P-7
Conexão de um pedalP-7
Conexão de um equipamento de áudio ou um
amplificador
Seleção e execução de um
3
somP-10
Para selecionar um som refinadoP-10
Para selecionar um som VARIOUS,
som GM ou jogo de bateriaP-11
Para ajustar o brilho de um som
Estratificação de dois sons
Divisão do teclado entre dois sons
Uso dos efeitos
Uso do metrônomo P-14
Execução de um dueto de piano P-15
Reprodução de um ritmo P-17
Seleção de um ritmoP-17
Uso do acompanhamento automático P-18
Reprodução das canções
incorporadasP-22
Reprodução de todas as canções incorporadas P-22
Reprodução de uma canção específica da
Biblioteca musical
Prática com uma canção da Biblioteca musical P-24
A
Armazenamento das
configurações do piano
digital
(Memória de registro)P-25
Para armazenar uma configuração na memória de registro
Para chamar uma configuração da memória de
registro P-27


Gravação e reprodução	.P-28
Canções e pistas	
Gravação da sua execução do teclado	
Para reproduzir da memória do piano digital	
Para apagar uma pista específica	
Outras definições	D 22
Outras definições	
Para configurar outras definições	
Referência dos parâmetros secundários	P-34
Conexão a um computador	.P-38
Conexão ao terminal MIDI	
Conexão à porta USB	P-38
Modo USB e modo MIDI	
Expansão das seleções na Biblioteca musical	P-40
Uso de um cartão de	
	D 41
memória SD	.P-41
Colocação e remoção de um cartão de memória SD	D 40
Formatação de um cartão de memória SD	
Armazenamento de dados gravados/	F <del>-4</del> 3
de registro num cartão de memória SD	P-43
Transferência de dados de um cartão de	
memória SD para a memória do piano digital	P-45
Reprodução de um arquivo armazenado num	
cartão de memória SD	
Erros de cartões de memória SD	P-48
Referência	.P-49
Localização e solução de problemas	
Especificações do produto	
Precauções durante a operação	
Anândiaa	A 1
Apêndice	
Lista de sons	
Lista de atribuições das baterias	
Lista de ritmos	
Lista de canções	
Quadro de Acordes Dedilhados	A-6


### MIDI Implementation Chart


Os nomes das empresas e dos produtos usados neste manual podem ser as marcas registradas de terceiros.


### Guia geral














- Os nomes mostrados aqui são indicados sempre em negrito quando aparecem no texto deste manual.
- ① Controlador **VOLUME** (Volume)
- ② Botão METRONOME (Metrônomo)
- ③ Botão INTRO/ENDING, ◀◀REW (Introdução/Finalização, Retrocesso)
- ④ Botão SYNCHRO/FILL-IN, FF►► (Encadeamento/Virada, Avanço rápido)
- ⑤ Botão START/STOP, PLAY/STOP (Iniciar/Parar, Reproduzir/Parar)
- ® Botão RHYTHM, MUSIC LIBRARY (Ritmo, Biblioteca musical)
- ② Botão TRACK/PART (Pista/Parte)
- ® Botão RECORDER (Gravador)
- Botão FUNCTION (Função)
- ⊕ Botão ▼/NO (Não)
- ⊕ Botão ▲/YES (Sim)
- Mostrador
- Botões TONE, de Área (1 a 12) (Som)
- Botão **TEMPO** (Andamento)
- ® Botão BEAT (Batida)
- (b) Botão METRO VOL (Volume do metrônomo)
- Botão SONG/ACCOMP VOL (Volume de canção/acompanhamento)
- <sup>®</sup> Botão **MODE** (Modo)
- Botão TOUCH RES (Resposta ao toque)
- Botão TRANSPOSE (Transposição)
- ② Botão TUNE (Afinação)

- Ø Botão LAYER BAL (Balanço da estratificação)
- 3 Botão **EFFECT** (Efeito)
- ② Botão MIDI
- Botão TONE SEL (Seleção de som)
- Botão STORE, OTHERS (Armazenar, Outros)
- ② Botão TONE/REGISTRATION (Som/Registro)
- Botão REVERB, REV TYPE (Reverberação, Tipo de reverberação)
- Botão CHORUS, CHOR TYPE (Coro, Tipo de coro)
- ® Botão SPLIT, SPLIT POINT (Divisão, Ponto de divisão)
- Botão CARD, FORMAT (Cartão, Formato)
- Porta USB
- 3 Jaque **DAMPER PEDAL** (Pedal forte)
- Jaque SOFT/SOSTENUTO PEDAL (Pedal abafador/sustenido)
- ⑤ Jaques LINE OUT R, L/MONO (Saída de linha direita, esquerda/mono)
- ⑤ Jaques LINE IN R, L/MONO (Entrada de linha direita, esquerda/mono)
- Materia para cartão de memória SD
- Botão POWER (Alimentação)
- ③ Terminal DC 12 V (CC 12 V)
- Terminais MIDI OUT/IN (Saída/Entrada MIDI)
- Jaque PHONES (Fones de ouvido)
- Conector de pedais

### \*5 Instalação do suporte de partitura

Insira a parte inferior do suporte de partitura na ranhura na parte superior do console do piano digital.




### Botões TONE, de Área (1 a 12)

As seguintes três funções são atribuídas aos 12 botões **TONE**, de Área do piano digital, dependendo do tipo de operação que você estiver realizando.


- Seleção do som (Botões TONE) (página P-10)
- Seleção da área de registro (Botões de Área) (página P-25)
- Outras funções (Marcadas abaixo de cada botão.) (página P-34)

Você pode descobrir qual a função que está atribuída atualmente aos botões **TONE**, de Área observando o conteúodo do mostrador e o estado da luz de cada botão.

### Seleção do som



### Seleção da área de registro




### **Outras definições**



### Uso dos botões ▼/NO e ▲/YES

Use os botões **▼/NO** e **▲/YES** para alterar a definição exibida atualmente, vendo os resultados das mudanças no mostrador.



- O número do ritmo (página P-17) aparece primeiro toda vez que você liga o piano digital. Consulte as páginas aplicáveis neste manual para a informação detalhada sobre cada tipo de definição.
- Cada pressão do botão ▼/NO e ▲/YES aumentará ou diminuirá o valor exibido em 1.



- Manter um dos botões pressionado rolará continuamente através das definições disponíveis.
- Para devolver a definição exibida à sua seleção predefinida inicial, pressione os botões ▼/NO e ▲/YES ao mesmo tempo. O andamento predefinido inicial é a definição do andamento recomendada para o ritmo ou canção incorporada selecionada atualmente.

# Armazenamento das definições e uso do bloqueio de operação

O seu piano digital lhe permite armazenar as suas definições atuais e bloquear os seus botões para prevenir operações acidentais. Para maiores detalhes, consulte "Referência dos parâmetros secundários" na página P-34.

# Retorno do piano digital às suas seleções iniciais de fábrica

Realize o seguinte procedimento quando quiser retornar os dados e definições armazenados do piano digital às suas seleções iniciais de fábrica.

- Enquanto o piano digital estiver apagado, mantenha os botões RHYTHM e FUNCTION pressionados e pressione o botão POWER para ligar a alimentação.
  - Isso inicializará o piano digital e, em seguida, realizará a configuração do sistema.



• Levará algum tempo para que o procedimento de inicialização do piano digital seja concluído. Durante esse tempo, o conteúdo do mostrador será diferente do que aparece normalmene ao ligar a alimentação (página P-10).

### Tomada elétrica


O seu piano digital funciona com a eletricidade doméstica normal. Certifique-se de desligar o piano digital quando não o estiver usando.

### Uso de um adaptador de CA

Use somente o adaptador de CA que é especificado para uso com este piano digital.

Adaptador de CA especificado: AD-12

### Lado esquerdo



Observe as seguintes importantes precauções para evitar danos ao cabo de alimentação.

#### Durante o uso

- Nunca puxe o cabo com força excessiva.
- Nunca puxe o cabo repetitivamente.
- Nunca torça o cabo na base do plugue ou conector.
- O cabo de alimentação não deve ser esticado enquanto estiver sendo usado.

### **Durante o transporte**

• Antes de mover o piano digital, certifique-se de desconectar o adaptador de CA da tomada elétrica.

#### Durante o armazenamento

• Faça um laço e enfeixe o cabo de alimentação, mas nunca o enrole ao redor do adaptador de CA.

### IMPORTANTE!

- Certifique-se de que o piano digital esteja desligado antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA.
- O adaptador de CA fica quente ao toque após um longo período de uso. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.


### Conexões

### Conexão de fones de ouvido

### IMPORTANTE!

- Antes de conectar fones de ouvido, certifique-se de usar o controlador VOLUME do piano digital para baixar o volume para um nível baixo. Depois de conectar, você pode ajustar o volume ao nível desejado.
- O piano digital ajusta a saída do som automaticamente para otimizar os fones de ouvido (quando os fones de ouvido estão conectados) ou os alto-falantes incorporados (quando os fones de ouvido não estão conectados).

#### Lado esquerdo



Conecte fones de ouvido disponíveis comercialmente ao jaque **PHONES**. Conectar fones de ouvido ao jaque **PHONES** corta a saída dos alto-falantes, o que significa que você pode praticar mesmo tarde da noite sem perturbar os outros. Para proteger sua audição, certifique-se de não ajustar a um nível de volume muito alto quando usar os fones de ouvido.


### Conexão de um pedal

A parte posterior do piano digital tem dois jaques de pedal, um para um pedal forte e um para um pedal abafador/sustenido.

### Para conectar ao jaque de pedal

Dependendo do tipo de operação que você deseja realizar com o pedal (SP-3), conecte o cabo do pedal ao jaque **DAMPER PEDAL** ou jaque **SOFT/ SOSTENUTO PEDAL** do piano digital. Se você quiser usar ambas operações (jaques) ao mesmo tempo, você precisará comprar um outro pedal disponível opcionalmente.

### Parte posterior



### **MOTA**

 Você pode especificar o tipo de operação que deveria ser realizada pelo pedal conectado ao jaque SOFT/ SOSTENUTO PEDAL. Consulte "Outras definições" na página P-32 para maiores informações.

### Funções dos pedais

#### • Pedal forte

Pressionar o pedal forte durante uma execução fará que as notas tocadas reverberem durante um tempo prolongado.

 Toda vez que um som do piano é selecionado, pressionar este pedal ativará o efeito de ressonância acústica do piano digital, o que fará que as notas ressoem da mesma maneira quando o pedal forte é pressionado num piano acústico.

#### • Pedal abafador

Pressionar este pedal suprime as notas tocadas no teclado depois que o pedal foi pressionado, e as faz soar com mais suavidade.


### • Pedal de sustenido

Somente as notas que são tocadas enquanto o pedal está pressionado são sustentadas, até que o pedal seja solto.

### Conector de pedais

Você pode conectar a unidade de 3 pedais (SP-30) disponível comercialmente ao conector de pedais na parte inferior do piano digital. Logo, você pode usar os pedais para obter expressões similares às disponíveis num piano acústico.

#### Parte inferior






- A unidade de pedais SP-30 suporta a operação de meiopedal (pressionar o pedal pela metade), e você pode ajustar a quantidade do efeito do pedal que é aplicada quando o pedal é pressionado pela metade. Consulte "Outras definições" na página P-32 para maiores informações.
- É preciso instalar o suporte CS-65P ou CS-66P opcional para usar a unidade de pedais SP-30.

# Conexão de um equipamento de áudio ou um amplificador

Você pode conectar um equipamento de áudio ou um amplificador ao piano digital e, em seguida, tocar através dos alto-falantes externos para um volume mais potente e melhor qualidade sonora.

### IMPORTANTE!

- O piano digital ajusta a saída do som automaticamente para otimizar a saída dos fones de ouvido (quando os fones de ouvido estão conectados) ou a saída dos altofalantes incorporados (quando os fones de ouvido não estão conectados). Isso também causará uma mudança na qualidade da saída dos jaques LINE OUT R e L/MONO do piano digital.
- Sempre que conectar algo ao piano digital, primeiro use o controlador VOLUME para ajustar o volume a um nível baixo. Depois de conectar, você pode ajustar o volume ao nível desejado.
- Sempre que conectar qualquer dispositivo ao piano digital, certifique-se de ler a documentação do usuário que acompanha o dispositivo.



3 Amplificador de guitarra, amplificador de teclado, etc.

# Reprodução da saída do equipamento externo através dos alto-falantes do piano •

A entrada do jaque LINE IN R soa através do altofalante direito do piano, enquanto que a entrada do jaque LINE IN L/MONO soa através do alto-falante esquerdo. Conectar somente ao jaque LINE IN L/ MONO fará que a mesma saída seja reproduzida por ambos alto-falantes. Cabe ao usuário comprar cabos de conexão que sejam compatíveis com o equipamento que conectará.

### Conexão a um equipamento de áudio 2

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um equipamento de áudio externo aos jaques LINE OUT do piano como mostrado na Figura ②. A saída do jaque LINE OUT R é o som do canal direito, enquanto que a saída do jaque LINE OUT L/MONO é o som do canal esquerdo. Cabe ao usuário comprar cabos de conexão como os mostrados na ilustração para a conexão do equipamento de áudio. Normalmente, neste configuração você deve ajustar o seletor de entrada do equipamento de áudio para a definição que especifica o terminal (tal como AUX IN) ao qual o piano está conectado. Use o controlador VOLUME do piano para ajustar o nível do volume.


### Conexão a um amplificador de instrumento musical **©**

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um amplificador aos jaques LINE OUT do piano como mostrado na Figura ③. A saída do jaque LINE OUT R é o som do canal direito, enquanto que a saída do jaque LINE OUT L/MONO é o som do canal esquerdo. Conectar somente ao jaque LINE OUT L/ MONO produz uma mistura de ambos canais. Cabe ao usuário comprar o cabo de conexão como o mostrado na ilustração para a conexão do amplificador. Use o controlador VOLUME do piano para ajustar o nível do volume.

### Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este piano digital. O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

### Seleção e execução de um som




O seu piano digital tem os seguintes tipos de sons incorporados.

Números dos sons	Tipo do som	Número de sons
_	Som refinado	11
001 a 061	Vários	61
062 a 189	GM (General MIDI)	128
190 a 191	Jogos de bateria	2 jogos

## Para selecionar um som refinado


**1** Pressione o botão **POWER** para ligar o piano digital.

#### Lado esquerdo



### MPORTANTE!

 Ao ligar o piano digital, ele realiza uma rotina de iniciação durante a qual as seguintes mensagens aparecem no mostrador.



- Leva cerca de seis segundos para atingir o processo (4) depois de pressionar o botão POWER.
- A quantidade de tempo necessária para realizar o processo (2) torna-se mais longa e o processo (4) é omitido se você ligar a alimentação enquanto a memória de configuração do piano digital estiver ligada (página P-37).
- Use o controlador VOLUME para ajustar o nível do volume.

- 3 Pressione um dos botões TONE (não o botão VARIOUS/GM TONES) para selecionar o som desejado.
  - Os nomes dos sons refinados estão marcados acima dos botões TONE.
  - Isso fará que a luz do botão do som selecionado se acenda.

Exemplo: GRAND PIANO (CLASSIC)



### Para selecionar um som VARIOUS, som GM ou jogo de bateria

- **1** Use a lista de sons na página A-1 para encontrar o número do som VARIOUS, som GM ou jogo de bateria que deseja selecionar. *Exemplo:* 003 MODERN PIANO
- 2. Pressione o botão VARIOUS/GM TONES.
  - A luz do botão se acendará indicando que o som atribuído atualmente ao botão está selecionado. O número do som será exibido enquanto o botão estiver pressionado.

Exemplo: 001 LA PIANO



3. Você pode alterar o som atribuído atualmente ao botão VARIOUS/GM TONES mantendo o botão pressionado e usando os botões ▼/NO e ▲/YES para selecionar o som desejado.



### **NOTA**

- Consulte "Outras definições" na página P-32 para a informação sobre um outro método que você pode usar para atribuir um som ao botão VARIOUS/GM TONES.
- O som selecionado no passo 3 permanecerá atribuído ao botão VARIOUS/GM TONES até que você desligue o piano digital.
- Se um jogo de bateria for atribuído ao botão VARIOUS/ GM TONES, as teclas do teclado soarão os sons da bateria quando você pressioná-las enquanto a luz acima do botão VARIOUS/GM TONES estiver acesa. Consulte a página A-3 para a informação sobre os sons de bateria que são atribuídos a cada uma das teclas do teclado.

## Para ajustar o brilho de um som

- 1 Pressione o botão **FUNCTION**.
  - Isso fará que a luz do botão comece a piscar.
- 2. Pressione o botão EFFECT.
  - A luz EFFECT piscará e a definição atual do brilho aparecerá no mostrador.



3 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para definir o nível do brilho (–3 a 0 a 3).

Para fazer isto:	Pressione este botão:
Deixar o som mais suave	▼
Deixar o som mais vivo	<b>A</b>


- 4. Pressione o botão **FUNCTION** de novo.
  - Isso fará que a luz abaixo do botão se apague.

### Estratificação de dois sons

Use o seguinte procedimento para estratificar dois sons, de modo que soem ao mesmo tempo. O som especificado primeiro é denominado o "som principal", enquanto que o som especificado em seguida é denominado "som estratificado".

Enquanto pressiona o botão TONE do som que corresponde ao som principal, pressione o botão que corresponde ao som estratificado.

Exemplo: Enquanto pressiona o botão GRAND PIANO (CLASSIC), pressione o botão SYNTH-VOICE.





- Se você usar o botão VARIOUS/GM TONES para atribuir um dos sons acima, o som atribuído atualmente ao botão VARIOUS/GM TONES aparecerá no mostrador enquanto o botão for pressionado. Repare que um número de som diferente aparece dependendo se você pressionar o botão VARIOUS/GM TONES primeiro (para atribuí-lo como o som principal) ou em seguida (para atribuí-lo como o som estratificado).
- Enquanto você está pressionando o botão VARIOUS/ GM TONES e o número do seu som estiver exibido, você pode alterar o som atribuído atualmente usando os botões ▼/NO e ▲/YES.
- Para desfazer a estratificação do teclado, pressione qualquer um dos botões TONE.



- Você pode ajustar o balanço entre o som principal e o som estratificado. Consulte "Outras definições" na página P-32 para maiores informações.
- Não é possível estratificar o teclado no modo de dueto ou durante uma gravação na Pista 2 do piano digital.

## Divisão do teclado entre dois sons

Você pode atribuir sons diferentes às teclas no lado esquerdo (gama baixa) e no lado direito (gama alta) do teclado.



**1** Pressione o botão **TONE** do som que deseja selecionar para a gama alta.

Exemplo: GRAND PIANO (CLASSIC)

- 2. Pressione o botão SPLIT.
  - Isso fará que a luz SPLIT se acenda.
- **3.** Pressione o botão **TONE** do som que deseja selecionar para a gama baixa.

Exemplo: STRINGS


- Quando terminar de usar o teclado dividido, pressione o botão SPLIT de novo para desfazer a divisão.
  - Isso fará que a luz SPLIT se apague.



- Você pode configurar o teclado de modo que ele fique estratificado com dois sons na gama alta. Para fazer isso, primeiro realize a operação de estratificação no lado esquerdo desta página. Depois disso, divida o teclado como descrito acima.
- Não é possível dividir o teclado no modo de dueto ou durante uma gravação na Pista 2 do piano digital.

### Para especificar o ponto de divisão do teclado

Enquanto pressiona o botão SPLIT, pressione a teclado do teclado onde deseja o limite esquerdo para o som da gama alta (direita).



• Isso mudará o ponto de divisão e exibirá o nome da tecla do teclado que você pressionou.






- O ponto de divisão também é o limite entre a gama do teclado de acompanhamento (páginas P-18 a P-21) e a gama do teclado de melodia. Alterar a localização do ponto de divisão também muda os tamanhos dos teclados.
- Consulte "Outras definições" na página P-32 para a informação sobre um outro método que você pode usar para alterar o ponto de divisão.

### Uso dos efeitos

Reverberação . . . . . Faz que as notas ressonem. Coro. . . . . . . . . Adiciona mais amplitude às notas.

#### Para ativar e desativar os efeitos

- Use os botões REVERB e CHORUS para ativar e desativar os efeitos como mostrado abaixo.
  - As luzes acima dos botões mostram se os efeitos estão ativados ou desativados.






• O efeito de coro não pode ser ativado enquanto o piano digital está no modo de dueto.

### Para alterar o tipo do efeito


- 1 Ative REVERB ou CHORUS.
- Enquanto pressiona o botão de efeito (REVERB ou CHORUS), use os botões
   ▼/NO e ▲/YES para alterar o tipo do efeito como descrito abaixo.

#### Reverberação



- Definições da reverberação
  - 1: Sala
  - 2: Sala de concerto pequena
  - 3: Sala de concerto grande
  - 4: Estádio

#### Coro




- Definições do coro
  - 1: Coro leve
  - 2: Coro médio
  - 3: Coro profundo
  - 4: Flanger (Efeito de som whooshing)



 Enquanto o teclado está estratificado, a definição de ativação/desativação do coro afeta somente o som estratificado. Enquanto o teclado está dividido, a definição de ativação/desativação do coro afeta somente o som da gama baixa.

### Uso do metrônomo


- 1 Pressione o botão METRONOME.
  - Isso iniciará o metrônomo.
  - As duas luzes acima do botão START/STOP piscarão junto com as batidas do metrônomo.



Para alterar as batidas por compasso, mantenha o botão METRONOME pressionado e, em seguida, pressione o botão ▼/NO ou ▲/YES.



- Você pode selecionar um valor na gama de 2 a 6. Um sino soa como a primeira batida de cada compasso, e as batidas restantes soam como cliques. Especificar 0 como a definição executa um som de clique, sem nenhum som de sino. Esta definição lhe permite praticar com um tempo estável.
- 3. Pressione o botão FUNCTION.
  - Isso fará que a luz do botão comece a piscar.
- 4. Use os botões ▼/NO e ▲/YES para ajustar o andamento num intervalo de 20 a 255 batidas por minuto.



Mais lento Mais rápido

- 5. Pressione o botão FUNCTION de novo.
  - Isso fará que a luz acima do botão se apague.
- Para parar o metrônomo, pressione o botão METRONOME de novo ou pressione o botão START/STOP.



 Consulte "Outras definições" na página P-32 para a informação sobre um outro método que você pode usar para configurar a definição do metrônomo.

### Para ajustar o volume do metrônomo



- Você pode realizar o seguinte procedimento a qualquer momento, independentemente se o metrônomo estiver soando ou não.
- 1 Pressione o botão **FUNCTION**.
  - Isso fará que a luz acima do botão comece a piscar.
- 2. Pressione o botão METRO VOL.
  - Isso fará que a luz acima do botão comece a piscar.
- 3 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para alterar o volume do metrônomo no intervalo de 0 a 42.




- 4. Pressione o botão **FUNCTION** de novo.
  - Isso fará que a luz acima do botão se apague.

# Execução de um dueto de piano


Você pode usar o modo de dueto para dividir o teclado do piano no centro, de modo que duas pessoas possam tocar um dueto. Os teclados do lado esquerdo e direito têm virtualmente a mesma gama. Se a unidade de pedais SP-30 disponível comercialmente estiver instalada, o pedal esquerdo funciona como o pedal forte do lado esquerdo, enquanto que o pedal direito funciona como o pedal forte do lado direito. O modo de dueto é o meio perfeito para dar lições, com o professor tocando no lado esquerdo e o estudante tocando a mesma canção no lado direito.

#### **Teclado**



#### **Pedais**

Uso da unidade de pedais SP-30 opcional





- Somente o pedal forte do lado direito suporta a operação de meio-pedal.
- Uso da unidade de pedal SP-3 opcional



\* As configurações possíveis para a unidade de pedal SP-3 são as seguintes.

Nesta configuração:	A unidade de pedal SP-3 realiza esta operação:		
Unidade de pedal SP-3 conectada ao jaque <b>DAMPER</b> <b>PEDAL</b> do piano digital	Pedal forte do lado direito		
Unidade de pedal SP-3 conectada ao jaque SOFT/ SOSTENUTO do piano digital, configurado para SOFT (página P-7)	Pedal forte do lado esquerdo		
Unidade de pedal SP-3 conectada ao jaque SOFT/ SOSTENUTO do piano digital, configurado para SOSTENUTO (página P-7)	Pedal forte do lado esquerdo e direito		




- A unidade de pedal SP-3 não suporta a operação de meio-pedal.
- Pressione o botão MUSIC LIBRARY de modo que a luz MUSIC LIBRARY (abaixo do botão) se acenda.





- Em vez do passo 1 acima, você também poderia pressionar o botão **CARD** de modo que a luz acima do botão se acendesse e, em seguida, avançar para o passo 2.
- Enquanto pressiona o botão SPLIT, pressione o botão TONE/REGISTRATION.
  - Isso selecionará o modo de duesto, que faz que "dUE" (dueto) apareça no mostrador.



**3.** Para sair o modo de dueto, pressione o botão **SPLIT**.




- As seguintes funções são todas desativadas no modo de dueto.
  - Acompanhamento automático (página P-18)
  - Registro (página P-25)
  - Gravador (página P-28)

### Alteração das oitavas dos teclados

Você pode alterar as gamas dos teclados esquerdo e direito em unidades de oitava desde suas definições iniciais. Isso é útil, por exemplo, se a gama inicial não for suficiente quando uma pessoa estiver tocando a parte da mão esquerda e uma outra pessoa estiver tocando a parte da mão direita.


Enquanto pressiona o botão SPLIT e o botão TONE/REGISTRATION, pressione a tecla do teclado de C que você deseja localizar em C4 (C central) do teclado esquerdo.



 Isso muda a oitava do teclado e exibe a diferença entre o teclado normal (quando você não está no modo de dueto) e a definição atual.



Exemplo: Pressione a tecla do teclado do C da extrema esquerda para atribuir a gama mostrada abaixo.




Enquanto pressiona o botão SPLIT e o botão TONE/REGISTRATION, pressione a tecla do teclado de C que você deseja localizar em C4 (C central) do teclado direito.





• Você pode retornar os teclados às suas gamas iniciais saindo e reentrando no modo de dueto.


### Reprodução de um ritmo



### Seleção de um ritmo

Você pode selecionar dentre 70 ritmos incorporados

- **1** Pressione o botão **RHYTHM** de modo a luz acima dele se acenda.
  - Cada pressão do botão alterna entre as luzes acima e abaixo do botão.



• Isso fará que o número do ritmo selecionado atualmente apareça no mostrador.



- 2. Encontre o número do ritmo que deseja reproduzir na lista de ritmos na página A-4.
- 3. Use os botões ▼/NO e ▲/YES para rolar através dos números de ritmo até que o ritmo desejado seja exibido.



- 4. Pressione o botão START/STOP.
  - Isso iniciará o ritmo.
- **5.** Pressione o botão **START/STOP** de novo para interromper o ritmo.

### Para ajustar o andamento da reprodução

- **1** Pressione o botão **FUNCTION**.
  - Isso fará que a luz do botão comece a piscar.
- Use os botões ▼/NO e ▲/YES para alterar o andamento no intervalo de 20 a 255.



- 3. Pressione o botão FUNCTION de novo.
  - Isso fará que a luz acima do botão se apague.

## Uso do acompanhamento automático

Com o acompanhamento automático, o piano digital executa automaticamente as partes do ritmo, baixo e acordes de acordo com os acordes selecionados usando o dedilhado simplificado ou os acordes tocados normalmente. O acompanhamento automático dá a sensação de que você tem a sua própria banda.



### NOTA

 Com os ritmos listados abaixo, certifique-se de que CASIO CHORD, FINGERED ou FULL RANGE CHORD esteja selecionado como o modo de acompanhamento automático antes de tentar tocar os acordes. Os sons de percussão soarão num volume mais baixo enquanto nenhum acorde for tocado no teclado.

60	PIANO ROCK'N'ROLL
62	ARPEGGIO 1
63	ARPEGGIO 2
64	ARPEGGIO 3
65	MARCH 2
66	MARCH 3
67	STRIDE PIANO
68	WALTZ 2
69	WALTZ 3
70	WALTZ 4

### Para tocar com o acompanhamento automático

#### PREPARAÇÃO

- Use o procedimento descrito em "Seleção de um ritmo" para selecionar o ritmo que deseja usar e ajuste o andamento.
- 1 Pressione o botão **FUNCTION**.
  - Isso fará que a luz do botão comece a piscar.
- 2. Pressione o botão MODE.
- 3. Use os botões ▼/NO e ▲/YES para selecionar um dos modos de acompanhamento automático mostrados abaixo.

Mensagem no mostrador	Significado		
oFF	NORMAL		
C.C.	CASIO CHORD		
FnG	FINGERED		
FUL	FULL RANGE CHORD		

Aqui selecionaremos o modo CASIO CHORD.



- Consulte "Como tocar acordes" na página P-19 para maiores detalhes sobre os modos de acompanhamento automático e seus dedilhados de acordes.
- 4. Pressione o botão FUNCTION de novo.
  - Isso fará que a luz acima do botão se apague.
- 5. Pressione o botão SYNCHRO/FILL-IN.
  - Isso configura o piano digital de modo que o ritmo e o acompanhamento de acordes comecem automaticamente quando você pressionar qualquer tecla dentro da gama do teclado de acompanhamento.
  - Isso fará que as duas luzes acima do botão START/ STOP comecem a piscar.
- 6 Pressione o botão INTRO/ENDING.




### **7** Dedilhe o primeiro acorde dentro da gama do teclado de acompanhamento.

 Executar um acorde fará que o padrão de introdução para o ritmo selecionado toque, seguido pelo ritmo do acompanhamento e padrão do acorde.

### 8 Dedilhe outros acordes no teclado.

- Consulte "Como tocar acordes" na página P-19 para maiores informações sobre como dedilhar acordes dentro dos diferentes modos de acompanhamento automático.
- As duas luzes acima do botão START/STOP piscarão junto com o ritmo.





- Você pode inserir um padrão de virada enquanto um padrão de ritmo estiver tocando, pressionando o botão SYNCHRO/FILL-IN. Uma virada ajuda a mudar o modo do padrão.
- **9** Para interromper o acompanhamento, pressione o botão **INTRO/ENDING**.
  - Isso reproduzirá um padrão de finalização para o ritmo selecionado antes que a reprodução do acompanhamento automático seja parada.



- Você pode parar a reprodução do acompanhamento sem um padrão de introdução e finalização pressionando o botão **START/STOP** em vez do passo 6 ou 9.
- Consulte "Outras definições" na página P-32 para maiores informações sobre como ajustar o volume do acompanhamento.

#### Como tocar acordes

A maneira que você dedilha os acordes depende do modo de acompanhamento automático atual. Se você quiser tocar sem acompanhamento automático, use o modo NORMAL.

#### **■ CASIO CHORD**

Mesmo que não saiba como tocar os acordes normalmente, este modo lhe permite tocar quatro tipos diferentes de acordes usando os dedilhados simplificados na gama do teclado de acompanhamento do teclado. O seguinte mostra onde a gama do teclado de acompanhamento está localizada, e explica como dedilhar os acordes no modo CASIO CHORD.

#### Teclado no modo CASIO CHORD



### ∰ IMPORTANTE!

- No modo CASIO CHORD, as teclas na gama do teclado de acompanhamento do teclado funcionam somente como "interruptores de acorde". Não é possível usar as teclas nesta gama do teclado para tocar notas.
- Você pode usar o ponto de divisão para alterar o tamanho da gama do teclado de acompanhamento.
   Consulte "Para especificar o ponto de divisão do teclado" na página P-13 para maiores informações.

Tipos de acordes	Exemplo:
Acordes maiores Pressionar uma única tecla na gama do teclado de acompanhamento no modo CASIO CHORD tocará o acorde maior cujo nome está marcado acima da tecla. Todas as teclas da gama do teclado de acompanhamento que estão marcadas com o mesmo nome de acorde tocam exatamente o mesmo acorde.	C (C maior)  Nomes das → gode Frank B Code F  notas
Acordes menores Para tocar um acorde menor, pressione a tecla na gama do teclado de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outra tecla na gama do teclado de acompanhamento para a direita.	Cm (C menor)
Acordes de sétima Para tocar um acorde de sétima, pressione a tecla na gama do teclado de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outras duas teclas na gama do teclado de acompanhamento para a direita.	C7 (C de sétima)
Acordes de sétima menor Para tocar um acorde de sétima menor, pressione a tecla na gama do teclado de acompanhamento que corresponde ao acorde maior, enquanto pressiona também outras três teclas na gama do teclado de acompanhamento para a direita.	Cm7 (C de sétima menor)



 Ao tocar um acorde menor, de sétima ou de sétima menor, não faz diferença se as teclas adicionais que você pressionar sejam pretas ou brancas.

#### **■ FINGERED**


No modo FINGERED, você toca os dedilhados de acorde normais na gama do teclado de acompanhamento para tocar os acordes. Para dedilhar um acorde C, por exemplo, você deveria pressionar as teclas C-E-G.

#### Teclado do modo FINGERED





- No modo FINGERED, as teclas na gama do teclado de acompanhamento do teclado funcionam somente como "interruptores de acorde". Não é possível usar as teclas nesta gama do teclado para tocar notas.
- Você pode usar o ponto de divisão para alterar o tamanho da gama do teclado de acompanhamento.
   Consulte "Para especificar o ponto de divisão do teclado" na página P-13 para maiores informações.





- Consulte o "Quadro de Acordes Dedilhados" na página A-6 para maiores informações sobre os acordes dedilhados com outras raízes na gama do teclado de acompanhamento.
- \*1 Dedilhados inversos (consulte "Notas de acordes dedilhados" na página P-21) não são suportados para estes acordes. A nota mais baixa dedilhada é usada como a raíz.
- \*2 Para estes acordes, o mesmo acorde é especificado mesmo que a G de quinta não seja dedilhada.

#### Notas de acordes dedilhados

- Exceto para os acordes cujos nomes têm \*1 depois deles nos exemplos acima, você também pode usar dedilhados inversos. Isso significa que o dedilhado de E-G-C ou G-C-E produzirá um acorde C.
- Exceto para os acordes cujos nomes têm \*2 depois deles nos exemplos acima, você precisa pressionar todas as teclas indicadas para dedilhar um acorde. Deixar de incluir mesmo uma única nota pode produzir um acorde diferente do acorde desejado.

#### **■ FULL RANGE CHORD**

O modo FULL RANGE CHORD permite-lhe tocar um total de 38 tipos diferentes de acordes (os mesmos acordes disponíveis no modo FINGERED mais 23). O modo FULL RANGE CHORD reconhece a pressão de três ou mais teclas em qualquer ponto no teclado como um dedilhado de acorde. Qualquer outra coisa (pressionar uma ou duas teclas, ou tocar qualquer grupo de notas que não forma um dedilhado de acorde que seja reconhecido pelo teclado) é tratada como notas de melodia.

#### Teclado do modo FULL RANGE CHORD




Teclado de acompanhamento/Teclado de melodia

### Acordes reconhecidos

Tipo	Tipos de acordes		
Acordes do modo FINGERED	15 (Consulte "FINGERED" na página P-20.)		
Outros acordes	Por exemplo, os acordes que têm C como a nota de baixo são os seguintes.  C6, Cm6, C69  \[ \frac{D^b}{C}, \frac{D}{C}, \frac{E}{C}, \frac{F}{C}, \frac{G}{C}, \frac{A^b}{C}, \frac{B^b}{C}, \]  \[ \frac{D}{C}, \frac{D^m}{C}, \frac{D^m}{C}, \frac{F^m}{C}, \frac{Gm}{C}, \frac{A^{badd9}}{C}, \frac{Ddim}{C}, \frac{A^b7}{C}, \frac{F7}{C}, \frac{Fm7}{C}, \frac{Gm7}{C}, \frac{A^{badd9}}{C}, \frac{C}{C}, \frac{C}{C		


*Exemplo:* Acorde de C maior ou  $\frac{C}{E}$ 



### NOTA

 Quando houver pelo menos seis semitons entre a nota mais baixa e a próxima nota à direita, a nota mais baixa é assumida como a nota de baixo.

### Reprodução das canções incorporadas



### IMPORTANTE!

 Depois de selecionar uma canção incorporada, pode levar alguns segundos para que os dados da canção sejam carregados. Enquanto os dados estão sendo carregados, o número da canção piscará no mostrador, e as teclas do teclado e as operações dos botões são desativadas. Selecionar uma canção enquanto estiver tocando algo no teclado fará que a saída do som das notas do teclado pare.

# Reprodução de todas as canções incorporadas

O seu piano digital tem um total de 71 canções incorporadas. Você pode usar o procedimento a seguir para reproduzir todas as canções, uma após a outra.

Tipo	Número de canções	Indicação
Canção de demonstração com som refinado	11	O botão <b>TONE</b> do som refinado que está sendo usado pisca, e o número da canção de demonstração é exibido.
Canção da Biblioteca musical	60	A luz da Biblioteca musical pisca e o número da canção é exibido.


### 1 Enquanto pressiona o botão MUSIC LIBRARY, pressione o botão PLAY/STOP.

- Isso iniciará a reprodução das 71 canções incorporadas, de t.01 a L.60.
- Você pode tocar junto com uma canção no teclado durante a reprodução de todas as canções. O som atribuído ao teclado é o som que está predefinido para a canção que está sendo reproduzida.
- Você pode usar os botões ▼/NO e ▲/YES para saltar seqüencialmente entre as canções durante a reprodução de todas as canções.
- Se você pressionar um botão TONE, a reprodução saltará para a canção de demonstração que usa tal som. Se você pressionar o botão MUSIC LIBRARY durante a reprodução de todas as canções, a reprodução saltará para a canção da Biblioteca musical L.01.
- Pressione o botão PLAY/STOP para parar a reprodução de todas as canções.

# Reprodução de uma canção específica da Biblioteca musical

A Biblioteca musical inclui as canções incorporadas (01 a 60), mais até 10 canções (61 a 70) que podem ser armazenadas na memória do piano digital desde um computador\* ou cartão de memória SD (página P-41). Você pode usar o procedimento a seguir para selecionar uma dessas canções e reproduzi-la.

- \* Você pode descarregar dados de música da Internet e, em seguida, transferi-los do seu computador para a memória do piano digital. Consulte "Expansão das seleções na Biblioteca musical" na página P-40 para maiores informações.
- Pressione o botão MUSIC LIBRARY de modo que a luz abaixo do botão se acenda.



- Cada pressão do botão alterna a iluminação entre a luz superior e a luz inferior.
- Isso fará que o número da canção selecionada atualmente apareça no mostrador.



- 2. Encontre o número da canção que deseja reproduzir na Lista de canções na página A-5.
- 3 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para selecionar uma canção.



- 4. Pressione o botão PLAY/STOP.
  - Isso inicia a reprodução da canção.
  - O número do compasso aparece no mostrador durante a reprodução.



- Para ver o número da canção durante a reprodução, mantenha o botão MUSIC LIBRARY pressionado.
- Durante a reprodução, você pode pressionar os botões ▼/NO e ▲/YES para mudar para outra canção.
- **5.** Pressione o botão **PLAY/STOP** de novo para interromper a reprodução.
  - A reprodução parará automaticamente no fim da canção.



 Você pode alterar as definições do andamento, volume e pré-contagem para a reprodução. Consulte "Outras definições" na página P-32 para maiores informações.

### Para saltar para trás através de uma canção

- **1** Durante a reprodução, mantenha o botão **REW** pressionado.
  - Isso saltará para trás através da canção compasso a compasso.
  - O número do compasso aparece no mostrador enquanto você estiver saltando para trás.



**2.** Ao chegar ao ponto desejado, solte o botão **REW** para continuar a reprodução.



 Dependendo do que estiver sendo reproduzido quando você pressionar o botão REW, a operação de saltar para trás pode não começar logo depois que você pressionar o botão.

### Para saltar para a frente através de uma canção

- Durante a reprodução, mantenha o botão FF pressionado.
  - Isso saltará para a frente através da canção compasso a compasso.
  - O número do compasso aparece no mostrador enquanto você estiver saltando para a frente.



2. Ao chegar ao ponto desejado, solte o botão FF para continuar a reprodução.

# Prática com uma canção da Biblioteca musical


Você pode desativar a parte da mão esquerda ou a parte da mão direita de uma canção da Biblioteca musical e tocar junto no piano digital.



- A Biblioteca musical inclui canções de dueto (canções números 12, 37 e 45). Enquanto um dueto estiver selecionado, você pode desativar o primeiro piano (Primo) ou o segundo piano (Secondo) e tocar junto com a canção.
- Um certo número de canções têm mudanças do andamento no meio para produzir efeitos musicais específicos.


#### PREPARAÇÃO

- Selecione a canção da Biblioteca musical que deseja praticar e ajuste o andamento.
- Use o botão TRACK/PART para desativar uma parte.
  - Cada pressão do botão TRACK/PART muda através das definições de parte como mostrado abaixo. As luzes acima do botão mostram qual parte está desativada.



- 2. Pressione o botão PLAY/STOP.
  - Isso inicia a reprodução, sem a parte desativada no passo 1.
- 3. Toque a parte omitida no teclado.
- **4.** Pressione o botão **PLAY/STOP** de novo para interromper a reprodução.


### Armazenamento das configurações do piano digital (Memória de registro)



Você pode armazenar até 96 configurações do piano digital na memória de registro, incluindo as definições do som, ritmo e andamento, para uma chamada rápida e fácil sempre que precisar.

### Áreas e bancos de registro

Cada configuração é armazenada numa "área". Há um total de 96 áreas, que são agrupadas em oito "bancos".



		-		-	-	
Banco 1 (bn.1)	1-1	1-2	1-3	-	1-11	1-12
Banco 2 (bn.2)	2-1	2-2	2-3	_	2-11	2-12
Banco 3 (bn.3)	3-1	3-2	3-3		3-11	3-12
Banco 4 (bn.4)	4-1	4-2	4-3	ı	4-11	4-12
Banco 5 (bn.5)	5-1	5-2	5-3	_	5-11	5-12
Banco 6 (bn.6)	6-1	6-2	6-3	-	6-11	6-12
Banco 7 (bn.7)	7-1	7-2	7-3	_	7-11	7-12
Banco 8 (bn.8)	8-1	8-2	8-3	_	8-11	8-12

### Exemplo de dados das áreas:

Área 5-1	Área 3-3
Som: Strings	Som: Jazz Organ
Número do ritmo: 32	Número do ritmo: 40
Andamento: 200	Andamento: 110
:	:

### Conteúdo dos dados de registro

- Som (página P-10)
- Brilho (página P-11)
- Estratificação/Divisão (página P-12)
- Reverberação/coro (página P-13)
- Ritmo\* (página P-17)
- Andamento\* (página P-17)
- Modo\* (página P-18)
- Ativação/desativação do botão SYNCHRO\* (página P-18)
- Volume do acompanhamento\* (página P-35)
- Escala do teclado (página P-35)
- Definições dos pedais (página P-36)
- \* Estas cinco definições só podem ser chamadas quando a luz RHYTHM (página P-17) está acesa e o filtro de registro está desativado (página P-37).

### Notas sobre o armazenamento dos dados de registro

- Estes dados de registro permanecem armazenados mesmo que o piano digital seja desligado.
- Armazenar novos dados numa área substitui quaisquer dados que estejam atualmente na mesma área.
- O piano digital sai da fábrica com dados de registro armazenados em cada área. Você pode restaurar esses dados originais realizando o procedimento descrito em "Retorno do piano digital às suas seleções iniciais de fábrica" na página P-5.
- Você pode armazenar os dados de registro num cartão de memória SD, se quiser. Consulte "Uso de um cartão de memória SD" na página P-41 para maiores informações.

### MPORTANTE!

 A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos, lucros perdidos, ou reclamações de terceiros provenientes da perda ou apagamento dos dados gravados em virtude de um mau funcionamento, conserto ou qualquer outra razão.

# Para armazenar uma configuração na memória de registro

- 1 No piano digital, configure as definições do som, ritmo e outras que quiser armazenar como sua configuração.
  - Consulte "Conteúdo dos dados de registro" (página P-25) para maiores informações.




- Se você usar o botão FUNCTION para configurar uma definição, certifique-se de que a luz do botão FUNCTION esteja apagada antes de avançar para o passo 2. Se a luz estiver acesa, pressione o botão FUNCTION para apagá-la.
- Enquanto pressiona o botão STORE, use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número do banco onde você deseja armazenar os dados de registro.
  - Isso exibirá o número do banco e, em seguida, a tela para especificar o número da área.

Exemplo: Banco 1 selecionado



- 3. Enquanto pressiona o botão STORE, pressione um dos botões de área (1 a 12), para selecionar a área onde deseja armazenar os dados de registro.
  - A luz do botão da área aplicável se acenderá após a finalização do registro. Do mesmo modo, a mensagem "CPL" (completo) aparecerá no mostrador.

Exemplo: Após o armazenamento dos dados na área 1-2



4. Solte o botão STORE.



- Os dados de registro não podem ser armazenados nas seguintes condições. Elimine a condição problemática e realize o procedimento a partir do passo 2.
  - O piano digital está no modo de dueto.
  - Uma canção, um ritmo ou o metrônomo está sendo reproduzido.
  - As duas luzes do botão RECORDER estão acesas ou intermitentes.


# Para chamar uma configuração da memória de registro

- 1 Pressione o botão TONE/REGISTRATION de modo que a luz de registro se acenda.
  - Isso fará que o número do banco selecionado atualmente apareça no mostrador.
  - Cada pressão do botão alterna a iluminação entre a luz superior e a luz inferior.



- 2. Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número do banco que contém a área que deseja chamar.
- **3.** Pressione o botão de área (1 a 12) para a área cujos dados de registro deseja chamar.
  - A luz do botão da área aplicável se acenderá após a finalização da chamada.


Exemplo: Após a chamada dos dados da área 3-1





- Os dados de registro não podem ser chamados nas seguintes condições. Elimine a condição problemática e realize o procedimento a partir do passo 1.
  - O piano digital está no modo de dueto.
  - A luz PLAY do botão **RECORDER** está intermitente.
- Para verificar o número da canção ou ritmo selecionado atualmente enquanto um número de banco estiver exibido, pressione o botão RHYTHM, MUSIC LIBRARY ou botão CARD.


### Gravação e reprodução



Você pode armazenar as notas tocadas na memória do piano digital para uma reprodução posterior. Você pode ter até cinco canções na memória a qualquer momento.

### Canções e pistas

Uma pista é um recipiente de dados gravados, e cada canção consiste em duas pistas: Pista 1 e Pista 2. Você pode gravar cada pista separadamente e, em seguida, combiná-las para reproduzi-las juntas como uma única canção.



### Capacidade da memória

- A memória do piano digital pode reter aproximadamente 50.000 notas ao todo, para cinco canções. Cada canção pode conter até 10.000 notas mais ou menos.
- Quando a capacidade da memória restante é 100 notas ou menos, a luz da pista pisca em alta velocidade para alertá-lo.
- A gravação parará automaticamente e a luz REC se apagará se o número de notas na memória exceder do máximo.

### **Dados gravados**

- Execução do teclado
- Som usado
- Operações de pedal
- Definições da reverberação e coro\*
- Definição do andamento\*
- Definições da estratificação e divisão\*
- Padrões de ritmo\*
- Dedilhado de acordes\*
- Operações de introdução, virada e finalização\*
  - \* Somente Pista 1

### Armazenamento dos dados gravados

- Iniciar uma nova gravação apaga quaisquer dados que foram gravados anteriormente na memória.
- Se faltar energia durante a gravação, todos os dados na pista que você estiver gravando serão apagados.
- Você pode armazenar os dados da memória numa mídia externa, se quiser. Consulte "Uso de um cartão de memória SD" na página P-41 para maiores informações.

### MPORTANTE!

- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos, lucros perdidos, ou reclamações de terceiros provenientes do apagamento dos dados gravados em virtude de um mau funcionamento, conserto ou qualquer outra razão.
- Depois de selecionar uma canção, pode levar alguns segundos para que os dados da canção sejam carregados. Enquanto os dados estão sendo carregados, o número da canção piscará no mostrador, e as operações das teclas do teclado e dos botões são desativadas. Selecionar uma canção enquanto estiver tocando algo no teclado fará que a saída do som das notas do teclado pare.

### Uso do botão RECORDER

Cada pressão do botão **RECORDER** muda através das opções de gravação na seqüência mostrada abaixo.



## Gravação da sua execução do teclado

Depois de gravar uma das pistas de uma canção, você pode gravar a outra pista enquante escuta a reprodução do que foi gravado na primeira pista.

### Para gravar uma pista específica de uma canção específica

Pressione o botão RECORDER de modo que a luz PLAY se acenda.



2 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir um número de canção (1 a 5).



**3.** Pressione o botão **RECORDER** de modo que a luz REC comece a piscar.



 Neste ponto, a luz 1/L também piscará para indicar que o piano digital está esperando pela gravação na Pista 1.



- 4. Use o botão TRACK/PART para selecionar a pista na qual deseja gravar.
  - Certifique-se de que a luz para a pista de gravação esteja intermitente.

Pista 1: Luz 1/L Pista 2: Luz 2/R

### NOTA

- Se você quiser gravar com um ritmo ou com o acompanhamento automático, selecione Pista 1 (luz 1/L intermitente).
- 5. Selecione o som e os efeitos que deseja usar em sua gravação, e ajuste o andamento como quiser. Se estiver gravando na Pista 1, você também pode selecionar um ritmo e um modo de acompanhamento.
  - Som (página P-10)

#### Somente Pista 1

- Reverberação e coro (página P-13)
- Andamento (página P-17)
- Ritmo (página P-17)
- Modo (página P-18)



- Se você quiser que o metrônomo soe enquanto estiver gravando, configure as definições das batidas por compasso e do andamento e, em seguida, pressione o botão METRONOME. Consulte "Uso do metrônomo" na página P-14 para maiores informações.
- 6. Comece a tocar algo no teclado.
  - A gravação começará automaticamente.

### NOTA

- Quando gravar na Pista 1 com ritmo e acompanhamento automático:
  - Pressione o botão **START/STOP** para iniciar a gravação. Você também pode iniciar a gravação pressionando o botão **SYNCHRO/FILL-IN** e/ou o botão **INTRO/ENDING** e, em seguida, tocar um acorde.
- Quando gravar na Pista 1 sem ritmo e acompanhamento automático:
  - A gravação começará assim que você tocar algo no teclado.

- Quando terminar, pressione o botão START/ STOP para parar a gravação.
  - Para parar a gravação com um padrão de finalização de ritmo/acompanhamento automático, pressione o botão INTRO/ENDING.
  - Parar a gravação fará que a luz REC se apague e a luz PLAY se acenda.
  - Para reproduzir a pista que acabou de gravar, pressione o botão START/STOP de novo.
- Depois de completar a gravação ou reprodução, pressione o botão RECORDER de modo que a luz PLAY e a luz REC se apaguem.

# Para gravar uma pista de uma canção enquanto escuta a reprodução da outra pista

1 Pressione o botão **RECORDER** de modo que a luz PLAY se acenda.



2 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir um número de canção (1 a 5).



Este indicador aparece quando a pista já contém dados gravados.

- **3.** Pressione o botão **RECORDER** de modo que a luz REC comece a piscar.
  - Isso fará que a luz 1/L comece a piscar.
- **4.** Use o botão **TRACK/PART** para selecionar a pista na qual deseja gravar.
  - Certifique-se de que a luz para a pista de gravação esteja intermitente.

Exemplo: Para escutar a reprodução da Pista 1 enquanto grava na Pista 2



Acesa: Prontidão de reprodução Intermitente: Prontidão de gravação

- **5.** Selecione o som e os efeitos que deseja usar em sua gravação.
- 6. Pressione o botão **START/STOP** ou toque algo no teclado para iniciar simultaneamente a reprodução da Pista 1 e a gravação na Pista 2.
  - Isso iniciará a reprodução da pista gravada e a gravação na outra pista.
- Quando terminar, pressione o botão START/ STOP de novo para parar a gravação.

# Para reproduzir da memória do piano digital

1 Pressione o botão **RECORDER** de modo que a luz PLAY se acenda.



2 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir um número de canção (1 a 5).



### **NOTA**

- Quando uma canção tiver algo gravado em ambas pistas, você pode desativar uma pista e reproduzir só a outra pista, se quiser. O estado de ativação/desativação de uma pista é indicado pelas luzes acima do botão TRACK/PART. Cada pressão do botão TRACK/PART muda através das possíveis definições de ativação/ desativação das pistas.
- 3. Pressione o botão START/STOP.
  - Isso inicia a reprodução da canção e/ou pista selecionada.


### **NOTA**

- Você pode alterar a definição do andamento durante a reprodução de uma pista.
- Não é possível alterar a definição do som durante a reprodução.
- Pressione o botão START/STOP de novo para parar a reprodução.

## Para apagar uma pista específica

### IMPORTANTE!

- O procedimento abaixo apaga todos os dados da canção selecionada. Repare que a operação de apagamento não pode ser desfeita. Certifique-se de que realmente não precisa mais dos dados antes de realizar os seguintes passos.
- **1** Pressione o botão **RECORDER** de modo que a luz PLAY se acenda.
- Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir um número de canção (1 a 5).
- **3.** Pressione o botão **RECORDER** de modo que a REC comece a piscar.



- **4.** Use o botão **TRACK/PART** para selecionar a pista que deseja apagar.
  - Isso fará que a luz da pista selecionada comece a piscar.
- Mantenha o botão RECORDER pressionado até que "dEL" (apagar) apareça no mostrador.




- 6 Pressione o botão ▲/YES.
  - Isso apagará a pista selecionada e ativará o modo de prontidão de gravação.
  - Para cancelar a operação, pressione o botão ▼/NO em vez do botão ▲/YES.



 Todas as operações do piano digital, exceto do botão RECORDER e do botão ▼/NO e ▲/YES, são desativadas a partir do passo 5, até que a operação de apagamento seja executada no passo 6 do procedimento acima.

### Outras definições



Esta seção explica como configurar as definições da escala, resposta ao toque, pedal, MIDI e outras.

- O procedimento básico abaixo é usado para configurar todas as definições. A única diferença é o botão que você pressiona para selecionar um parâmetro.
- Consulte "Referência dos parâmetros secundários" na página P-34 para maiores detalhes sobre as definições que você pode configurar usando este procedimento.

# Para configurar outras definições

1 Use a "Referência dos parâmetros secundários" na página P-34 para encontrar o parâmetro cuja definição deseja configurar, e anote o nome do botão do parâmetro aplicável.


Exemplo: Para alterar a escala, você precisa usar o botão TRANSPOSE.

- 2. Pressione o botão FUNCTION.
  - Isso fará que a luz do botão comece a piscar.



- 3. Pressione o botão que anotou no passo 1.
  - A luz do botão começará a piscar e a definição atual do parâmetro que está configurando aparecerá no mostrador.

Exemplo: Botão TRANSPOSE



- Se o botão tiver vários parâmetros atribuídos a ele, continue a pressionar o botão para mudar através dos parâmetros até exibir o parâmetro que deseja configurar. Consulte "Botões com vários parâmetros" a seguir para maiores informações.
- 4 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para alterar a definição do parâmetro exibido.

Exemplo: Diminua a definição de transposição em um semitom alterando o valor exibido para -01.



- 5 Pressione o botão FUNCTION para concluir o procedimento.
  - Isso fará que a luz do botão se apague.




- Manter o botão ▼/NO ou ▲/YES pressionado realizará a rolagem contínua através das definições disponíveis.
- Para devolver a definição exibida à sua seleção predefinida inicial, pressione os botões ▼/NO e ▲/YES ao mesmo tempo.

### Botões com vários parâmetros

Os botões **EFFECT**, **MIDI** e **OTHERS** têm mais de um parâmetro atribuído a eles. Use os procedimentos a seguir para selecionar o parâmetro cuja definição deseja alterar.


### Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão EFFECT

Pressione o botão **EFFECT** no passo 3 do procedimento "Para configurar outras definições" para alternar entre os dois parâmetros mostrados abaixo.




### Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão MIDI

Pressione o botão **MIDI** no passo 3 do procedimento "Para configurar outras definições" para mudar entre os parâmetros mostrados abaixo.



### Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão OTHERS

Pressione o botão **OTHERS** no passo 3 do procedimento "Para configurar outras definições" para mudar entre os parâmetros mostrados abaixo.



### Referência dos parâmetros secundários

### **■** Sons

Definição	Nome do parâmetro	Definições	Descrição		
Atribuição do botão VARIOUS/GM TONES	TONE SEL	Consulte "Lista de sons" na página A-1.	Atribui um som VARIOUS, um som GM ou um jogo de bateria do piano digital ao botão <b>VARIOUS/GM TONES</b> .		
Balanço do volume de estratificação dos sons	LAYER BAL	–24 a 0 a 24	Especifica o balanço do volume entre o som principal o som estratificado. Um valor mais baixo reduz o níve do volume do som estratificado.  NOTA  O balanço do volume de estratificação dos sons nã pode ser alterado no modo de dueto.		
Ponto de divisão	SPLIT POINT	A0 a C8*	Consulte a página P-12.		
Tipo de reverberação	REV TYPE	1 a 4	Consulte a página P-13.		
Tipo de coro	CHOR TYPE	1 a 4	Consulte a página P-13.		
Nível do brilho	EFFECT	b.–3 a b.0 a b.3	Consulte a página P-11.		
Ressonância acústica	EFFECT	A.oF: Desativado A.on: Ativado	Quando o pedal forte é pressionado, a ressonância acústica reproduz a ressonância harmônica similar à de um piano de cauda. Este parâmetro ativa ou desativa a ressonância acústica. Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão EFFECT" na página P-33.  NOTA  • Se este efeito pode ou não ser aplicado depende do som. Para maiores detalhes, consulte "Lista de sons" na página A-1.		

<sup>\*</sup> Exibição do nome da tecla do ponto de divisão

Mostrador	A	Ь		d	E	F	[L	F-3	b_5
Definições	A	В	С	D	Е	F	G	F#3	B <sup>♭</sup> 5

## ■ Canção, Ritmo e Metrônomo

Definição	Nome do parâmetro	Definições	Descrição
Andamento	ТЕМРО	20 a 255	Especifica o andamento das canções da Biblioteca musical, metrônomo, reprodução do acompanhamento automático, gravação e reprodução, etc.
Batidas do metrônomo por compasso	BEAT	0, 2 a 6	Especifica as batidas do metrônomo. (página P-14)
Volume do metrônomo	METRO VOL	0 a 42	Especifica o volume do metrônomo. (página P-14)
Volume de canção, acompanhamento automático	SONG/ACCOMP VOL	0 a 42	Especifica o volume do ritmo, acompanhamento de acordes e canções incorporadas, independentemente do controle do volume global.
Pré-contagem	OTHERS	P.oF: Desativado P.on: Ativado	Ativa ou desativa a pré-contagem antes da reprodução de uma canção da Biblioteca musical. Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão OTHERS" na página P-33.
			<ul> <li>NOTA</li> <li>Ao reproduzir uma canção da área do usuário ou de um cartão de memória SD, a pré-contagem pode não soar, mesmo que a definição da pré-contagem esteja ativada.</li> </ul>
Modo de acompanhamento automático	MODE	off: NORMAL C.C.: CASIO CHORD FnG: FINGERED FUL: FULL RANGE CHORD	Especifica o modo de acompanhamento automático.

#### ■ Teclado

= Teclado	1		
Definição	Nome do parâmetro	Definições	Descrição
Resposta ao toque do teclado	TOUCH RES	oFF: Desativado  1 : Um som forte é produzido mesmo quando uma pres- são relativamente leve é aplicada.  2 : Normal  3 : Um som normal é produzido mesmo quando uma pres- são relativamente forte é aplicada.	Especifica o toque relativo das teclas do teclado.
Escala do teclado	TRANSPOSE	–12 a 0 a 12	<ul> <li>Aumenta ou diminui a afinação do piano digital em passos de semitom.</li> <li>NOTA</li> <li>Usar a transposição para aumentar a escala do piano digital pode fazer que as notas na gama mais alta na gama de um som sejam distorcidas.</li> <li>A definição de transposição não pode ser configurada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical e no modo de dueto.</li> </ul>
Afinação do teclado	TUNE	–99 a 0 a 99	Aumenta ou diminui o tom global do piano digital para ajustar-se a um outro instrumento. O intervalo da definição é mais ou menos 99 centésimos (100 centésimos = 1 semitom) do tom padrão de A4 = 440,0 Hz.

#### **■** Pedais

Definição	Nome do parâmetro	Definições	Descrição
Definição do jaque de pedal abafador/ sustenido	OTHERS	J.SF: Abafador J.SS: Sustenido	O pedal abafador é a definição inicial ao ligar a alimentação para um pedal conectado SOFT/SOSTENUTO PEDAL do piano digital. Este parâmetro pode ser usado para alterar o pedal para um pedal de sustenido. Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão OTHERS" na página P-33.
Ajuste do pedal	OTHERS	H.00 a H.42	■ Somente com a unidade de pedais SP-30 opcional
abafador (meio-pedal)			Ajusta o efeito do pedal aplicado quando o pedal abafador é pressionado pela metade como um valor de 0 (nenhum efeito) a 42 (igual a uma pressão completa). Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão OTHERS" na página P-33.

### ■ Definições de MIDI e outras

Definição	Nome do parâmetro	Definições	Descrição
Canal de envio	MIDI	C.01 a C.16	Especifica um dos canais MIDI (1 a 16) como o Canal de envio, que é usado para enviar mensagens MIDI a um dispositivo externo. Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão MIDI" na página P-33.
Saída MIDI de acompanhamento	MIDI	o.oF: Desativado o.on: Ativado	Especifica se as mensagens MIDI devem ou não ser enviadas de acordo com a reprodução do acompanhamento automático e de gravação do piano digital. Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão MIDI" na página P-33.
Julgamento de acorde de entrada MIDI	MIDI	J.oF: Desativado J.on: Ativado	Especifica se o julgamento de acorde deve ser realizado sobre as mensagens de ativação de nota MIDI na gama de acompanhamento recebidas de um dispositivo externo. Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão MIDI" na página P-33.
Controle local	MIDI	L.oF: Desativado L.on: Ativado	Quando o Controle local está ativado, pressionar as teclas do teclado toca as notas usando o som incorporado selecionado atualmente, e também envia as mensagens MIDI aplicáveis pela porta MIDI OUT.  Desativar o Controle local corta a fonte sonora do piano digital e, portanto, nenhum som é produzido pelo piano digital quando as teclas são pressionadas. Este recurso é útil quando se quer desativar o teclado do piano digital e reproduzir um seqüenciador externo ou outro dispositivo.  Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão MIDI" na página P-33.

Definição	Nome do parâmetro	Definições	Descrição	
Filtro de registro	OTHERS	F.oF: Desativado F.on: Ativado	Quando o Filtro de registro está ativado, as definições do ritmo e do acompanhamento automático relacionadas não são chamadas quando os dados de registro são chamados. Para maiores detalhes sobre as definições que não são chamadas, consulte "Conteúdo dos dados de registro" na página P-25.  Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão OTHERS" na página P-33.	
Memória de configurações	OTHERS	S.oF: Desativado S.on: Ativado	Quando "Ativado" é selecionado para esta definição, piano digital memorizará suas definições atuais*, e as restaurará quando for ligado de novo. Quando "Desativado" é selecionado, as definições são reposicionadas às suas seleções predefinidas toda vez que o piano digital é ligado. Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição do um dos parâmetros do botão OTHERS" na página P-2 NOTA  • Para apagar o conteúdo atual da memória de configurações, desative a definição da memória de configurações e ative-a de novo. • A definição da memória de configurações não pos ser alterada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical, enquanto um ritmo ou o metrônomo estiver soando, no modo de dueto e durante uma gravação.	
Bloqueio de operação	OTHERS	L.oF: Desativado L.on: Ativado	Selecionar "Ativado" para esta definição bloqueia os botões do piano digital (exceto o botão POWER e os botões necessários para desbloquear) e, portanto, nenhuma operação pode ser realizada.  Ative o bloqueio de operação quando quiser protegerse contra operações acidentais dos botões.  Ao configurar a definição deste parâmetro, use o procedimento descrito em "Para alterar a definição de um dos parâmetros do botão OTHERS" na página P-33.  NOTA  • A definição de bloqueio de operação não pode ser alterada durante a reprodução de uma canção da Biblioteca musical, enquanto um ritmo ou o metrônomo estiver soando, e durante uma gravação.	

<sup>\*</sup> Conteúdo dos dados da memória de configurações Seleção do som, ativação/desativação da estratificação/divisão, ativação/desativação da reverberação/coro, número de ritmo, seleção da reprodução do cartão de memória SD, definições nas páginas P-34 a P-37 (exceto a atribuição do botão VARIOUS/GM TONES, Saída MIDI de acompanhamento, Julgamento de acorde de entrada MIDI, Controle local, Bloqueio de operação), definição do botão RHYTHM/MUSIC LIBRARY, definição do botão TONE/REGISTRATION, definição do botão CARD.

# Conexão a um computador

#### Conexão ao terminal MIDI

#### O que é MIDI?


MIDI é um padrão para sinais digitais e conectores que permite que instrumentos musicais, computadores e outros dispositivos, independentemente do fabricante, troquem datos entre si.



 Para maiores detalhes sobre a implementação MIDI, visite: http://world.casio.com/

#### **Conexões MIDI**

Conectar um computador ou outro dispositivo MIDI externo aos terminais **MIDI OUT/IN** do piano digital lhe permite trocar mensagens MIDI entre os mesmos. Você também pode reproduzir as notas tocadas no piano digital através do dispositivo conectado.



#### Definições MIDI

Você pode usar o procedimento descrito em "Outras definições" (página P-32) para configurar as definições MIDI. Consulte a página P-34 para uma descrição das definições e informações sobre como configurá-las.

### Conexão à porta USB

A porta **USB** do piano digital lhe permite conectar um computador de maneira rápida e fácil.

Você pode instalar um driver USB MIDI do CD-ROM que vem com o piano digital num computador equipado com uma porta **USB**. Depois disso, você pode conectar o piano digital ao computador e executar um software MIDI disponível comercialmente no computador para trocar dados MIDI com o piano digital. Você também pode usar a conexão USB para transferir arquivos descarregados do site CASIO MUSIC SITE do seu computador para o piano digital. Você precisará de um cabo USB disponível comercialmente para conectar um computador à porta **USB** do piano digital.

# Para conectar a um computador usando a porta USB


No computador ao qual planeja conectar, instale o driver USB MIDI do CD-ROM que vem com o piano digital.



- Antes de instalar o driver USB MIDI, certifique-se de ler o conteúdo do arquivo "readme.txt" na pasta "English" no CD-ROM incluído.
- Para maiores informações sobre a instalação do driver USB MIDI, consulte o "CASIO USB MIDI Driver User's Guide" (manual\_e.pdf) que também se encontra no CD-ROM incluído.
- Use um cabo USB disponível comercialmente (tipo A-B) para conectar o piano digital ao computador.



 Certifique-se de que o piano digital esteja desligado antes de conectar ou desconectar o cabo USB.



 Você precisa ter Adobe Reader ou Acrobat Reader instalado no seu computador para ver o conteúdo do "CASIO USB MIDI Driver User's Guide" (manual\_e.pdf).
 Se o seu computador ainda não tiver Adobe Reader nem Acrobat Reader instalado, use o procedimento a seguir para instalar um deles.

#### Para instalar Adobe Reader (Acrobat Reader)

- Coloque o CD-ROM que vem com o piano digital na unidade de CD-ROM do computador.
- 2. No CD-ROM, navegue para a pasta "Adobe"/
  "English" e, em seguida, clique duas vezes
  em "ar601enu.exe" (ou "ar505enu.exe"). Siga
  as instruções que aparecem na tela do
  computador para instalar o driver.

### IMPORTANTE!

 Adobe Reader n\u00e3o pode ser instalado com o arquivo "ar\u00e901enu.exe" num computador que esteja rodando com Windows 98. Se o seu computador estiver rodando com Windows 98, clique em "ar\u00e505enu.exe" para instalar Acrobat Reader.

## Requisitos mínimos do sistema do computador para o driver USB MIDI

#### Universal

- Sistema operacional Windows Vista<sup>TM</sup> (32-bit), Windows® XP Professional (32-bit), Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98SE, Windows® 98
- Computador IBM AT ou compatível
- Porta USB que proporcione operação normal em Windows
- Unidade de CD-ROM (para instalação)
- Pelo menos 2 MB de espaço livre no disco rígido (não incluindo o espaço requerido para Acrobat Reader)

#### Windows Vista, Windows XP

- Pentium de 300 MHz ou mais rápido
- Memória mínima de 128 MB

#### • Windows 2000

- Pentium de 166 MHz ou mais rápido
- Memória mínima de 64 MB

#### • Windows Me, Windows 98SE, Windows 98

- Pentium de 166 MHz ou mais rápido
- Memória mínima de 32 MB

#### Atenção aos usuários de Windows Vista!

• Se o seu computador estiver rodando com Windows Vista, a tela de seleção do dispositivo MIDI do aplicativo MIDI que você estiver usando mostrará o nome de um dispositivo MIDI OUT no menu de itens MIDI IN, ou o nome de um dispositivo MIDI IN no menu de itens MIDI OUT. Repare que selecionar o tipo errado para MIDI IN ou MIDI OUT resultará num erro de configuração. Se ocorrer um erro de configuração, reconfigure as definições do dispositivo MIDI, tomando cuidado para selecionar os itens apropriados para MIDI IN e MIDI OUT. Para maiores detalhes sobre as definições de configuração, consulte a documentação do usuário que acompanha o seu aplicativo MIDI.

#### Modo USB e modo MIDI

O seu piano digital tem dois modos de comunicação de dados: um modo USB e um modo MIDI.
O piano digital entrará no modo USB automaticamente toda vez que uma conexão for estabelecida entre ele e o driver USB que esteja rodando num computador conectado. Se não houver um computador conectado à porta USB, o piano digital entrará no modo MIDI.

#### Modo USB



A mensagem acima aparece durante cerca de três segundos após o estabelecimento da conexão USB. Para maiores detalhes sobre as funções de dispositivo MIDI no modo USB, consulte o "CASIO USB MIDI Driver User's Guide" (manual\_e.pdf) no CD-ROM incluído.

#### Modo MIDI



A mensagem acima aparece durante cerca de três segundos após a terminação da conexão USB. O modo MIDI é usado para enviar e receber dados através dos terminais MIDI do piano digital.

# Expansão das seleções na Biblioteca musical

Você pode armazenar até 10 canções que tenha descarregado com o seu computador como as canções de 61 a 70 da Biblioteca musical e praticar junto com elas durante sua reprodução, exatamente como faria com as canções incorporadas.

Você também pode usar o software de conversão SMF da CASIO (SMF Converter) para converter arquivos de dados SMF que tenha comprado ou criado, e transferilos para a Biblioteca musical do piano digital.

Arquivos de dados no formato SMF

Software de conversão SMF da CASIO

Biblioteca musical (Canções 61 a 70)



 Você não poderá transferir dados de um computador para o piano digital durante a reprodução ou gravação de dados de canções, durante uma operação de armazenamento ou apagamento de dados, etc. Espere até que a operação atual seja concluída antes de transferir os dados.

# Para instalar o software de conversão SMF (SMF Converter)

- Coloque o CD-ROM que vem com o piano digital na unidade de CD-ROM de um computador que seja equipado com uma porta USB.
- Navegue para o CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes no arquivo "SMFConve.exe". Logo, siga as instruções que aparecem na tela do computador para instalar o software.
  - Antes de instalar o software SMF Converter, certifique-se de ler o conteúdo do arquivo "smfreadme.txt". Uma versão deste arquivo é oferecida em cada pasta de idioma no CD-ROM.

Para maiores informações sobre o uso do software SMF Converter, clique duas vezes em [index.html] na pasta [help], que é criada ao instalar o SMF Converter. Você também pode acessar a documentação do usuário a partir do menu [Start] de Windows, e clicando em [Programs] – [CASIO] – [SMF Converter] – [manual]. Um navegador que suporta quadros (como Internet Explorer 4 ou Netscape Navigator 4.04 ou mais avançado) é requerido para ver o manual do SMF Converter.

# Requisitos mínimos do sistema do computador para SMF Converter

Windows® Me, Windows® 98SE

Sistema operacional
Windows Vista<sup>TM</sup> (32-bit), Windows® XP
Professional (32-bit), Windows® XP Home Edition,

 Armazenamento
 Pelo menos 10 MB de espaço disponível no disco rígido

Interface USB

Você também pode descarregar o software SMF Converter do site CASIO na Web.

CASIO MUSIC SITE http://music.casio.com/

Além do próprio software, o site CASIO MUSIC SITE também lhe oferece informações sobre sua instalação e uso. Você também pode encontrar as últimas notícias sobre o seu piano digital e outros instrumentos musicais CASIO, e muitas outras novidades.




 O seu piano digital suporta o Formato 0 e Formato 1 SMF.

### MPORTANTE!

- Se o seu computador estiver rodando com Windows Vista, observe as precauções descritas em "Atenção aos usuários de Windows Vista!" na página P-39. Se ocorrer um erro de configuração, realize os seguintes passos para reconfigurar as definições.
  - (1) Reinicie o SMF Converter.
  - (2) Abra qualquer arquivo e exiba a tela "Selection".
  - (3) Clique em "Setup(S)" para exibir a tela "MIDI Device".
  - (4) Selecione os itens apropriados e, em seguida, saia da configuração do dispositivo MIDI.

## Uso de um cartão de memória SD



A abertura para cartão de memória SD do piano digital lhe permite armazenar dados de canções num cartão de memória SD disponível comercialmente. O piano digital também pode ler dados de canções SMF e dados de canções no formato CASIO de um cartão de memória SD.

#### • Cartões de memória SD suportados

O tamaño máximo suportado para um cartão de memória SD é 2 GB. O uso de qualquer cartão de memória SD com uma capacidade maior não é suportado.

#### Tipos de arquivos de dados e operações de cartão de memória SD suportados

Tipo de arquivo de dados	Indica- dor exi- bido*1	Extensão do nome do arquivo	Operações de cartões de memória SD suportadas
Dados SMF (Formato 0)	U (v)*2	.MID	Reprodução, transferência para a área do usuário
Dados SMF (Formato 1)*3	U (v)*2	.MID	Reprodução, transferência para a área do usuário
Dados de canção convertidos para o formato CASIO usando o software de conversão SMF da CASIO (formato CASIO)	C (d)	.CM2	Reprodução, transferência para a área do usuário
Dados de can- ção gravados no piano digi- tal (formato CASIO)	r (q)	.CSR	Armazenamento num cartão de memória SD*4, chamada para a área do gravador
Dados de regis- tro gravados no piano digi- tal (formato CASIO)	G	.CR6	Armazenamento num cartão de memória SD, chamada para a área de registro

- \*1 Se os primeiros dois caracteres do nome do arquivo com dados de canção não for um número de dois dígitos de 01 a 99, a letra correspondente (de acordo com o tipo de dados) mostrada entre parênteses será exibida como o indicador do tipo de dados.
  - O piano digital não poderá mais acessar um arquivo com dados de registro se o nome do arquivo for alterado para um formato que não seja permitido.
- \*2 A exibição abaixo mostra a exibição do piano digital para "v".



- \*3 O piano digital não poderá reproduzir corretamente um arquivo que tenha mais de 17 pistas.
- \*4 Os dados de canção gravados com o piano digital podem ser armazenados como dados SMF no Formato 0.
- Exibição de um arquivo de dados



Tipo do arquivo de dados Número do arquivo (01 a 99)



 Use somente cartões de memória SD. O funcionamento não é garantido com o uso de qualquer outro tipo de cartão de memória.

# Precauções com cartões de memória SD e com a abertura para cartão de memória SD

### MPORTANTE!

- Sempre que manipular um cartão de memória SD, certifique-se de observar as instruções e precauções na documentação do usuário que acompanham o cartão.
- Os cartões de memória SD têm um interruptor de proteção contra gravação que os protege contra o apagamento acidental de dados.
- Evite usar um cartão de memória SD nos seguintes tipos de áreas. Tais condições podem corromper os dados armazenados no cartão de memória.
  - Áreas sujeitas a alta temperatura, alta umidade e gases corrosivos
  - Áreas sujeitas a cargas eletrostáticas e ruídos digitais fortes
- Nunca toque nos contatos de um cartão de memória SD ao colocá-lo ou retirá-lo do piano digital.
- Nunca retire um cartão de memória SD do piano digital nem desligue o piano digital durante a leitura ou gravação de dados no cartão de memória. Fazer isso pode alterar os dados no cartão de memória e avariar a abertura para cartão de memória SD.
- A troca de dados entre o piano digital e um cartão de memória SD pode levar desde alguns segundos até alguns minutos.
- Nunca insira nada que não seja um cartão de memória SD na abertura para cartão de memória SD. Fazer isso cria o risco de mau funcionamento.
- Inserir um cartão de memória SD com uma carga eletrostática na abertura para cartão de memória SD pode causar um mau funcionamento do piano digital. Se isso acontecer, desligue o piano digital e ligue-o de novo.
- Um cartão de memória SD pode ficar bem quente após um uso prolongado na abertura para cartão de memória SD. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.
- Um cartão de memória SD tem uma vida útil limitada. Após um longo período de uso, você pode começar a encontrar problemas para armazenar, ler ou apagar dados do cartão de memória. Se isso acontecer, você precisará comprar um novo cartão de memória SD.
- \* Repare que a CASIO COMPUTER CO., LTD não se responsabilizará por nenhuma perda de dados armazenados num cartão de memória SD.


# Colocação e remoção de um cartão de memória SD

## MPORTANTE!

- Repare que o cartão de memória SD deve estar orientado corretamente ao colocá-lo na abertura para cartão de memória SD. Tentar forçar o cartão de memória na abertura pode avariar o cartão e a abertura.
- Nunca retire um cartão de memória SD da abertura para cartão nem desligue o piano digital enquanto uma operação de acesso de dados (armazenamento, chamada, formato) estiver sendo realizada. Fazer isso pode alterar os dados no cartão de memória e avariar a abertura para cartão de memória SD.

#### ■ Para colocar um cartão de memória SD

- 1 Com o cartão de memória SD virado para cima como mostrado na ilustração, incline o cartão para baixo à medida que o introduz na abertura para cartão de memória SD.
  - Empurre o cartão na abertura até ouvir um estalido de encaixe.



#### ■ Para retirar um cartão de memória SD

## MPORTANTE!

- Antes de retirar um cartão de memória SD, certifique-se de que a luz acima do botão CARD não esteja acesa. Se a luz estiver acesa ou intermitente, isso significa que o cartão está sendo acessado, e que você não deve retirálo.
- 1 Pressione o cartão de memória na abertura para cartão ligeiramente e, em seguida, solte-o.
  - Isso fará que o cartão de memória se desencaixe e seja ejetado parcialmente.
- 2. Puxe o cartão de memória da abertura.

# Formatação de um cartão de memória SD

Use os procedimentos descritos nesta seção para formatar um cartão de memória SD.

### MPORTANTE!

- Quando usar um cartão de memória SD, certifique-se primeiro de formatar o cartão de memória no piano digital.
- Antes de realizar o procedimento abaixo, certifique-se de que o cartão de memória SD não contenha dados que poderia precisar.
- O formato do cartão de memória SD realizado pelo piano digital é um "formato rápido". Se você quiser apagar completamente todos os dados no cartão, formate-o com um computador ou outro dispositivo.

#### PREPARAÇÃO

 Coloque o cartão de memória SD que deseja formatar na abertura para cartão de memória SD do piano digital.
 Certifique-se de que o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória SD não esteja na posição de proteção contra gravação.

#### Para formatar um cartão de memória SD

- Pressione o botão FUNCTION.
  - Isso fará que a luz do botão comece a piscar.
- 2. Pressione o botão CARD.
  - Isso fará que "For" (formatar) comece a piscar no mostrador.
- 3. Pressione o botão ▲/YES para iniciar a formatação.
  - "PLS" (espere) permanece no mostrador durante a formatação. Nunca tente realizar nenhuma outra operação no piano digital enquanto um cartão de memória estiver sendo formatado. A mensagem "CPL" (completo) aparecerá no mostrador para informá-lo quando a formatação for concluída.
  - Para cancelar a operação de formatação, pressione o botão ▼/NO em vez do botão ▲/YES no passo 3.

# Armazenamento de dados gravados/de registro num cartão de memória SD

Você pode armazenar dados de canções que gravou na área do gravador ou dados de registro do piano digital que armazenou na área de registro num cartão de memória SD. Os dados de canções também podem ser convertidos para dados SMF no formato 0 para armazenamento.

#### PREPARAÇÃO

 Coloque um cartão de memória SD que tenha sido formatado no piano digital na abertura para cartão de memória SD do piano digital. Certifique-se de que o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória SD não esteja na posição de proteção contra gravação.

### MPORTANTE!

 Nunca desligue o piano digital nem realize nenhuma outra operação enquanto os dados estiverem sendo armazenados num cartão de memória SD. Fazer isso poderia apagar os dados do cartão de memória SD e impossibilitar o armazenamento de dados no cartão.

# Para armazenar dados da área do gravador

1 Pressione o botão **RECORDER** de modo que a luz PLAY se acenda.



2. Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número (1 a 5) da canção que deseja armazenar.



Mantenha o botão CARD pressionado até que sua luz comece a piscar lentamente e que "Ldr" (carregar área do gravador) apareça no mostrador.

#### 4. Pressione o botão CARD de novo.

- Isso fará que a luz do botão CARD comece a piscar numa velocidade mais alta e que "SvC" (armazenar como arquivo CSR) apareça no mostrador. Essa definição armazenará os dados da canção no formato CSR da CASIO.
- Se você quiser armazenar dados de canção como dados SMF no Formato 0, pressione o botão CARD de novo. Isso fará que "SvS" (armazenar aquivo como SMF0) apareça no mostrador.
- 5 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número do arquivo onde deseja armazenar os dados de canção.



Esta marca indica que o número do arquivo exibido atualmente no cartão de memória SD já tem dados armazenados.

- Quando estiver tudo como quiser, pressione o botão FUNCTION para iniciar o armazenamento de dados.
  - A mensagem "CPL" (completo) aparecerá no mostrador para informá-lo quando o armazenamento for concluído. Depois disso, o piano digital voltará ao modo de prontidão de reprodução.
  - Para cancelar a operação de armazenamento, pressione o botão CARD.
  - Se o cartão de memória SD já tiver um arquivo de dados com o mesmo número de arquivo, pressionar o botão FUNCTION no passo 6 exibirá "rEP" (substituir) para conferir se você deseja substituir o arquivo existente pelo arquivo que está tentando armazenar. Pressione o botão ▲/YES para substituir o arquivo de dados existente ou o botão ▼/NO para cancelar a operação.

#### Para armazenar dados de registro

**1** Pressione o botão **TONE/REGISTRATION** de modo que a luz de registro se acenda.



- Mantenha o botão CARD pressionado até que sua luz comece a piscar lentamente e que "LdG" (carregar área de registro) apareça no mostrador.
- 3. Pressione o botão CARD de novo.
  - Isso fará que a luz do botão CARD comece a piscar numa velocidade mais alta e que "SvG" (armazenar como arquivo CR6) apareça no mostrador.
- 4. Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número do arquivo onde deseja armazenar os dados da memória de registro.



Esta marca indica que o número do arquivo exibido atualmente no cartão de memória SD já tem dados armazenados.

- Quando estiver tudo como quiser, pressione o botão FUNCTION para iniciar o armazenamento de dados.
  - A mensagem "CPL" (completo) aparecerá no mostrador para informá-lo quando o armazenamento for concluído.
  - Para cancelar a operação de armazenamento, pressione o botão CARD.
  - Se o cartão de memória SD já tiver um arquivo de dados com o mesmo número de arquivo, pressionar o botão FUNCTION no passo 5 exibirá "rEP" (substituir) para conferir se você deseja substituir o arquivo existente pelo arquivo que está tentando armazenar. Pressione o botão ▲/YES para substituir o arquivo de dados existente ou o botão ▼/NO para cancelar a operação.

# Transferência de dados de um cartão de memória SD para a memória do piano digital

Você pode usar os procedimentos nesta seção para transferir dados de um cartão de memória SD para a área do usuário do piano digital\*1, área do gravador\*2 ou área de registro\*3.

- \*1 Canções de 61 a 70 da Biblioteca musical
- \*2 Área da memória onde as canções gravadas no piano digital são armazenadas.
- \*3 Área da memória onde os dados de registro do piano são armazenados.

#### Dados suportados

Área do usuário ...... Dados SMF e dados de canção convertidos com o software de conversão SMF (formato CM2 da CASIO)

Área do gravador ... Dados de canção gravados no piano digital (formato CSR da CASIO)

Área de registro ...... Dados de registro armazenados com o piano digital (formato CR6 da CASIO)

#### **PREPARACÃO**


 Coloque o cartão de memória SD que contém os dados que deseja transferir na abertura para cartão de memória SD do piano.

### MPORTANTE!

 Nunca desligue o piano digital nem realize nenhuma outra operação enquanto os dados estiverem sendo chamados de um cartão de memória SD. Fazer isso poderia apagar ou avariar os dados do cartão de memória SD e impossibilitar a transferência dos dados. Isso também poderia apagar os dados armazenados na área na qual você está armazenando os dados.

# Para transferir dados de canção de um cartão de memória SD para a área do usuário do piano digital

**1** Pressione o botão **MUSIC LIBRARY** de modo que a luz abaixo do botão se acenda.



2 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número da canção da área do usuário (número de canção de 61 a 70 da Biblioteca musical) para a qual deseja transferir os dados de canção.



Esta marca indica que o número da canção da área do usuário exibido atualmente já contém dados armazenados.

- Mantenha o botão CARD pressionado até que sua luz comece a piscar lentamente e que "LdU" (carregar área do usuário) apareça no mostrador.
- 4 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número do arquivo dos dados de canção que deseja transferir para a memória do piano digital.



- Quando estiver tudo como quiser, pressione o botão FUNCTION para iniciar a transferência dos dados.
  - A mensagem "CPL" (completo) aparecerá no mostrador para informá-lo quando a transferência dos dados for concluída. Depois disso, o mostrador mudará para mostrar o número da canção da área do usuário para a qual os dados foram transferidos.
  - Para interromper uma transferência em progresso, pressione o botão CARD.
  - Se o número da canção da área do usuário selecionado já tiver dados, pressionar o botão FUNCTION no passo 5 exibirá "rEP" (substituir) para conferir se você deseja substituir os dados existentes pelos dados que está tentando transferir. Pressione o botão ▲/YES para substituir os dados ou o botão ▼/NO para cancelar a operação.

# Para transferir dados de canção de um cartão de memória SD para a área do gravador

1 Pressione o botão **RECORDER** de modo que a luz PLAY se acenda.



2. Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número da canção da área do gravador (1 a 5) para a qual deseja transferir os dados de canção.



Esta marca indica que o número da canção exibido atualmente já contém dados armazenados.

- Mantenha o botão CARD pressionado até que sua luz comece a piscar lentamente e que "Ldr" (carregar área do gravador) apareça no mostrador.
- 4 Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número do arquivo dos dados de canção que deseja transferir para a memória do piano digital.



- Quando estiver tudo como quiser, pressione o botão FUNCTION para iniciar a transferência dos dados.
  - A mensagem "CPL" (completo) aparecerá no mostrador para informá-lo quando a transferência dos dados for concluída. O número da canção da área do gravador para a qual os dados foram transferidos será exibido no mostrador.
  - Para interromper uma transferência em progresso, pressione o botão CARD.
  - Se o número da canção da área do gravador selecionado já tiver dados, pressionar o botão FUNCTION no passo 5 exibirá "rEP" (substituir) para conferir se você deseja substituir os dados existentes pelos dados que está tentando transferir. Pressione o botão ▲/YES para substituir os dados ou o botão ▼/NO para cancelar a operação.

# Para transferir dados de registro de um cartão de memória SD para a área de registro

1 Pressione o botão TONE/REGISTRATION de modo que a luz de registro se acenda.



- Mantenha o botão CARD pressionado até que sua luz comece a piscar lentamente e que "LdG" (carregar área de registro) apareça no mostrador.
- 3. Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número do arquivo dos dados de registro que deseja transferir para a memória do piano digital.



- Quando estiver tudo como quiser, pressione o botão FUNCTION para iniciar a transferência dos dados.
  - A mensagem "rEP" (substituir) aparecerá para conferir se você realmente deseja substituir os dados existentes. Pressione o botão ▲/YES para chamar os dados. A mensagem "CPL" (completo) aparecerá quando a transferência dos dados for concluída. Para cancelar a operação de transferência, pressione o botão ▼/NO.
  - Você pode cancelar a operação acima a qualquer momento antes de pressionar o botão FUNCTION, pressionando o botão CARD duas vezes.

# Reprodução de um arquivo armazenado num cartão de memória SD

Reprodução de dados no formato SMF e dados de canção convertidos com o software de conversão SMF para o formato CM2 da CASIO

## IMPORTANTE!

- Observe as seguintes precauções importantes sempre que reproduzir um arquivo de dados copiado para um cartão de memória com um computador. Para realizar o procedimento a seguir, você deve ter um cartão de memória SD para o qual um arquivo de dados SMF tenha sido copiado desde um computador. Coloque um cartão de memória SD que tenha sido formatado no piano digital na abertura para cartão de memória do seu computador e, em seguida, copie o arquivo de dados que deseja reproduzir do computador para a pasta no cartão de memória denominada "MUSICDAT". Repare que não será possível reproduzir os dados no piano digital se os mesmos não estiverem localizados na pasta "MUSICDAT". Se você criar uma pasta secundária dentro da pasta "MUSICDAT", o piano digital não será capaz de carregar nenhum arquivo de dados dentro da pasta secundária.
- Depois de selecionar os dados de canção, pode levar alguns segundos para que os mesmos sejam carregados. Enquanto os dados estão sendo carregados, o número da canção piscará no mostrador, e as teclas do teclado e as operações dos botões são desativadas. Selecionar uma canção enquanto estiver tocando algo no teclado fará que a saída do som das notas do teclado pare.
- 1 Pressione o botão CARD.
  - A luz do botão **CARD** se acenderá e um número de arquivo aparecerá no mostrador.



- 2. Use os botões ▼/NO e ▲/YES para exibir o número da canção que deseja reproduzir.
- 3. Pressione o botão PLAY/STOP.
  - Isso inicia a reprodução da canção.
  - O número do compasso aparece no mostrador durante a reprodução.
  - Para ver o número da canção durante a reprodução, mantenha o botão **CARD** pressionado.
- **4.** Pressione o botão **PLAY/STOP** de novo para parar a reprodução.

- **5** Depois de reproduzir os arquivos do cartão de memória SD, pare a reprodução e, em seguida, pressione o botão **CARD**.
  - Isso fará que a luz acima do botão se apague.



 Você pode alterar as definições do andamento, volume e pré-contagem para a reprodução. Consulte "Outras definições" na página P-32 para maiores informações.

## Erros de cartões de memória SD

Mensagem no mostrador	Causa	Ação
nol	Não há nenhum cartão de memória SD na abertura para cartão de memória SD ou o cartão não está carregado corretamente.	Coloque o cartão de memória SD corretamente na abertura para cartão de memória SD. (Página P-42)
noF	Você está tentando carregar dados de um cartão de memória SD que não contém dados suportados por este piano digital.	<ol> <li>Mude para um cartão de memória SD que contenha dados armazenados ou suportados por este piano digital.</li> <li>Ao copiar dados para um cartão de memória SD desde um computador, copie-os para a pasta "MUSICDAT". (Página P-47)</li> </ol>
Erl	O cartão de memória SD está avariado ou foi retirado enquanto estava sendo acessado.	<ol> <li>Use um cartão de memória SD que tenha sido formatado no piano digital. (Página P-43)</li> <li>Use um cartão de memória SD diferente.</li> </ol>
[r]	O cartão de memória SD está cheio.	Use um cartão de memória SD diferente.
[-3	Um cartão de memória SD foi retirado enquanto alguma operação estava em progresso.	Nunca retire um cartão da abertura para cartão enquanto uma operação de acesso do cartão esteja em progresso.
[-4	Tentativa de substituir um arquivo de dados de canção que é apenas para leitura.	Armazene o arquivo num cartão de memória SD diferente ou com um número diferente.
E-5	O arquivo de dados que você está tentando transferir para o piano digital é muito grande.	Ao reproduzir um arquivo armazenado num cartão de memória SD ou carregar dados na área do usuário, selecione um arquivo de dados que não seja maior do que 318 KB mais ou menos.  Ao carregar dados de canção na área do gravador, você só pode selecionar dados de canção que foram gravados neste modelo de piano digital.
<u>[ [ [ [ ] ] ] ] </u>	Você está tentando carregar dados SMF (Standard MIDI File) que não está no Formato 0 ou Formato 1.	Use somente dados SMF no Formato 0 ou Formato 1.
[Fr]	Você está tentando armazenar dados num cartão de memória SD que está protegido contra gravação.	<ol> <li>Use um cartão de memória SD diferente.</li> <li>Se você quiser gravar no cartão de memória SD, altere a posição do interruptor de proteção contra gravação para permitir a gravação. (Página P-42)</li> </ol>
Er8	Há um problema com o formato dos dados do cartão de memória SD ou os dados estão corrompidos.	Use dados diferentes ou um cartão de memória SD diferente.

# Referência

## Localização e solução de problemas

Problema	Causa	Ação	Consulte a página
Nenhum som é produzido quando uma tecla do teclado é pressionada.	<ol> <li>O controlador VOLUME está na posição "MIN".</li> <li>Os fones de ouvido estão conectados ao piano digital.</li> <li>O controle local MIDI está desativado.</li> <li>Verifique a definição atual do modo de acompanhamento. Normalmente, a gama do teclado de acompanhamento não produzirá nenhuma nota enquanto CASIO CHORD ou FINGERED estiver selecionado como o modo de acompanhamento automático.</li> </ol>	<ol> <li>Gire o controlador VOLUME um pouco mais para a direção de "MAX".</li> <li>Desconecte os fones de ouvido do piano digital.</li> <li>Ative a definição do controle local.</li> <li>Mude o modo de acompanhamento para NORMAL.</li> </ol>	<ul><li>F P-10</li><li>F P-7</li><li>F P-36</li><li>F P-18</li></ul>
Nenhum ritmo	O volume do acompanhamento está ajustado para 0.	Use o botão <b>FUNCTION</b> e o botão <b>SONG/ACCOMP VOL</b> para aumentar o volume.	ℱ P-35
O tom do piano digital está desativado.	<ol> <li>A definição da escala do piano digital está diferente de "0".</li> <li>A afinação do piano digital está incorreta.</li> </ol>	<ol> <li>Altere a definição da escala para "0", ou desligue o piano digital e ligue-o de novo.</li> <li>Ajuste a afinação do piano digital, ou desligue o piano e ligue-o de novo.</li> </ol>	<ul><li>P-35</li><li>P-35</li></ul>
Nenhum som é produzido quando se tenta reproduzir uma canção incorporada ou uma canção gravada.	O controlador <b>VOLUME</b> está na posição "MIN".     Os fones de ouvido estão conectados ao piano digital.	<ol> <li>Gire o controlador VOLUME um pouco mais para a direção de "MAX".</li> <li>Desconecte os fones de ouvido do piano digital.</li> </ol>	<ul><li>✓ P-10</li><li>✓ P-7</li></ul>
Quando algo é tocado no piano digital, a fonte sonora MIDI externa conectada não soa.	<ol> <li>O canal de envio do piano digital está diferente do canal de envio da fonte sonora MIDI externa.</li> <li>A definição do volume ou de expressão da fonte sonora externa está em "0".</li> </ol>	<ol> <li>Altere as definições do canal de envio do piano digital e/ou da fonte sonora MIDI externa de modo que fiquem iguais.</li> <li>Ajuste as definições do volume e de expressão da fonte sonora externa.</li> </ol>	<ul><li>P-36</li><li>Guia do usuário da fonte sonora externa</li></ul>
Nenhum som é produzido ao reproduzir dados MIDI de um computador.	O cabo USB não está conectado corretamente.	Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado corretamente.	₹ P-38
Ao conectar a um computador através de uma conexão USB, reproduzir no teclado produz sons desnaturais.	A função MIDI THRU do computador está ativada.	Desative a função MIDI THRU no computador, ou desative o controle local do piano digital.	₹ P-36
Não é possível gravar dados do acompanhamento de acordes no computador.	A saída MIDI de acompanhamento está desativada.	Ative a saída MIDI de acompanhamento.	₹ P-36

Problema	Causa	Ação	Consulte a página		
Não é possível armazenar dados num cartão de memória SD.	O cartão de memória SD está protegido contra gravação.     O cartão não está colocado corretamente na abertura para cartão	Altere a posição do interruptor de proteção contra gravação para permitir a gravação.     Coloque o cartão corretamente.	<ul><li>F P-42</li><li>F P-42</li></ul>		
	de memória SD.  3. Não há espaço suficiente disponível no cartão de memória SD.  4. A capacidade do cartão de memória SD não é suportada pelo piano digital.  5. O cartão de memória SD está avariado.	<ol> <li>Use um cartão de memória SD diferente.</li> <li>Use um cartão de memória SD com uma capacidade suportada.</li> <li>Use um cartão de memória SD diferente.</li> </ol>	☞ P-42 ☞ P-42		
Não é possível carregar dados desde um cartão de memória SD.	<ol> <li>O cartão não está colocado corretamente na abertura para cartão de memória SD.</li> <li>A capacidade do cartão de memória SD não é suportada pelo piano digital.</li> <li>O cartão de memória SD está avariado.</li> <li>Quando os dados foram copiados para o cartão de memória SD de um computador, eles foram copiados para uma pasta diferente de "MUSICDAT".</li> </ol>	<ol> <li>Coloque o cartão corretamente.</li> <li>Use um cartão de memória SD com uma capacidade suportada.</li> <li>Use um cartão de memória SD diferente.</li> <li>Mova os dados para a pasta "MUSICDAT".</li> </ol>	<ul><li>F P-42</li><li>F P-42</li><li>F P-47</li></ul>		
A reprodução pára no meio durante a transferência de dados de canção desde um computador.	O ruído digital do cabo USB ou do cabo de alimentação interrompeu a comunicação de dados entre o computador e o piano digital.	Pare a reprodução da canção, desconecte o cabo USB do piano digital e reconecte-o. Logo, tente reproduzir a canção de novo.  Se isso não resolver o problema, saia do software MIDI que estiver usando, desconecte o cabo USB do piano digital e reconecte-o. Logo, reinicie o software MIDI e, em seguida, tente reproduzir a canção de novo.	₹ P-38		
"E-A" aparece no mostrador logo após a ligação da alimentação.	A memória flash incorporada está corrompida.	Entre em contato com o Centro de Serviço CASIO mais próximo.	_		
A qualidade e o volume de um som soam ligeiramente diferentes dependendo de onde o teclado é tocado.	Isso é um resultado inevitável do processo de amostragem digital*, e não indica um mau funcionamento.  * São tomadas amostras digitais múltiplas para a gama baixa, gama média e gama alta do instrumento musical original. Por esta razão, pode haver uma diferença muito pequena na qualidade tonal e volume entre as gamas das amostras.				
Ao pressionar um botão, a nota que está soando é cortada momentaneamente ou ocorre uma pequena mudança na maneira como os efeitos são aplicados.					
Embora se toque em gamas diferentes do teclado, as notas não mudam de oitavas.	certa nota baixa ou nota alta. Com tais so esquerda da nota mais baixa possível, e a	que significa que as oitavas mudam norma ns, as notas da oitava mais baixa serão rep as da oitava mais alta serão repetidas para das limitações na gama do instrumento mu cionamento do piano digital.	etidas para a a direita da nota		

## Especificações do produto

Modelo	PX-320
Teclado	Teclado de piano de 88 teclas, com resposta ao toque
Polifonia máxima	128 notas
Sons	202 (com estratificação e divisão)
Efeitos	Reverberação (4 tipos), Coro (4 tipos), Brilho (-3 a 0 a 3), Ressonância acústica
Metrônomo	<ul> <li>Batidas por compasso: 0, 2, 3, 4, 5, 6</li> <li>Intervalo do andamento: 20 a 255</li> </ul>
Dueto	Gama de som ajustável: 0 a 3 oitavas para o teclado esquerdo; -4 a -1 oitava para o teclado direito
Acompanhamento automático	Número de ritmos: 70 Intervalo do andamento: 20 a 255 Controladores: START/STOP, INTRO/ENDING, SYNCHRO/FILL-IN Modos de acompanhamento automático: NORMAL, CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD  Nível do volume do acompanhamento: Ajustável
Canções de demonstração	71 (11 canções de demonstração dos sons; 60 canções da Biblioteca musical)
Biblioteca musical	<ul> <li>Canções incorporadas: 60         Canções do usuário: Até 10 (Capacidade total da memória de 3,1 MB; até aproximadamente 318 KB por canção)*         * Baseado em 1 KB = 1024 bytes, 1 MB = 1024<sup>2</sup> bytes.         </li> <li>Volume de canção: Ajustável</li> <li>Ativação/desativação de parte: L (esquerda), R (direita)</li> </ul>
Registro	Número de áreas: 96 (12 jogos x 8 bancos)
Gravador	<ul> <li>Funções: Gravação em tempo real, reprodução</li> <li>Número de canções: 5</li> <li>Número de pistas: 2</li> <li>Capacidade: Aproximadamente 50.000 notas ao todo (Até 10.000 notas mais ou menos por canção)</li> <li>Mídia de gravação: Memória flash incorporada</li> </ul>
Pedais	Forte, Abafador/Sustenido (comutável)
Outras funções	<ul> <li>Seleção de toque: 3 tipos, Desativado</li> <li>Transposição: ±1 oitava (-12 a 0 a 12)</li> <li>Afinação: A4 = 440,0 Hz ±99 centésimos (variável)</li> <li>Bloqueio de operação</li> </ul>
MIDI	Recepção de timbres múltiplos com 16 canais
Cartão de memória SD	<ul> <li>Abertura para cartão de memória SD</li> <li>Cartões de memória SD suportados: Até 2 GB</li> <li>Funções: Reprodução de dados SMF, armazenamento de arquivos, chamada de arquivos, formatação de cartão</li> </ul>
Entradas/Saídas	<ul> <li>Jaque PHONES: Mini jaques estéreo × 2</li> <li>Jaques de pedal: Jaques padrões × 2</li> <li>Terminal para adaptador de CA: 12 V CC</li> <li>Terminais MIDI OUT/IN</li> <li>Jaques LINE OUT R, L/MONO: Jaques padrões × 2</li></ul>
Alto-falantes	(ovais de 12 cm $\times$ 6 cm) $\times$ 2 + $\phi$ 5 cm $\times$ 2 (Potência: 8,0 W + 8,0 W)
Requisitos de energia	Adaptador de CA AD-12
Consumo de energia	12 V 18 W
Dimensões	132,2 (L) × 27,8 (P) × 13,4 (A) cm

<sup>•</sup> As especificações e design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

# Precauções durante a operação

Certifique-se de ler e de observar as seguintes precauções durante a operação.

#### ■ Localização

Evite os seguintes lugares para este produto.

- Áreas expostas à luz direta do sol e à alta umidade
- Áreas sujeitas a temperaturas extremas
- Perto de um rádio, TV, videocassete ou sintonizador

Os dispositivos acima não causarão um mau funcionamento do produto, mas o produto pode causar interferência no áudio e vídeo de um dispositivo próximo.

#### ■ Manutenção pelo usuário

- Nunca use benzina, álcool, diluentes ou outros agentes químicos para limpar o produto.
- Para limpar o produto ou o seu teclado, limpe com um pano macio umedecido em uma solução fraca de água com um detergente neutro suave. Torça bem o pano para eliminar o excesso de umidade antes de limpar.

#### ■ Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este produto. O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

#### ■ Linhas de soldagem

Podem aparecer algumas linhas no exterior do produto. Essas linhas são "linhas de soldagem" que resultam do processo de moldagem de plástico. Elas não são arranhões nem rachaduras.

#### ■ Etiqueta de instrumento musical

Sempre tome cuidado com as pessoas à sua volta quando usar este produto. Tome especial cuidado quando tocar música tarde da noite para manter o volume a níveis que não perturbem os outros. Outras medidas que você pode tomar ao tocar música tarde da noite é fechar as janelas e usar fones de ouvido.

- É proibida qualquer reprodução do conteúdo deste manual, seja parcial ou total. Exceto para seu próprio uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a permissão da CASIO é proibido sob as leis de direitos autorais.
- EM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO A ISSO, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO) PROVENIENTES DO USO OU DA INCAPACIDADE DO USO DESTE MANUAL OU DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.

# **Apêndice**

## Lista de sons

N°	Nome do som	Mudança de pro- grama	MSB de seleção de banco	Polifonia máxima	Ressonân- cia acústica
01	GRAND PIANO MODERN	0	48	64	0
02	GRAND PIANO CLASSIC	0	49	64	0
03	GRAND PIANO VARIATION	0	50	128	0
04	ROCK PIANO	1	48	64	0
05	ELEC PIANO 1	4	48	128	
06	ELEC PIANO 2 60'S E.PIANO	5 4	48 51	64 128	
08	ROCK ORGAN	16	49	128	
09	JAZZ ORGAN	17	48	64	
10	STRINGS	49	48	128	
11	SYNTH-VOICE	54	48	128	
	Various	T	T		
001	LA PIANO	1	49	128	0
002	MELLOW PIANO	0	51	64	0
003	MODERN PIANO DANCE PIANO	1	50 51	64 128	0
004	STRINGS PIANO	0	52	64	0
006	PIANO PAD	0	53	64	0
007	HONKY-TONK	3	48	64	0
008	OCTAVE PIANO	3	49	64	0
009	E.GRAND 80	2	48	128	
010	DYNO ELEC.PIANO	4	49	128	
011	FM ELEC.PIANO	5	49	128	
012	MELLOW E.PIANO	4	50	64	
013	POP ELEC.PIANO	5	50	64	
014	SYNTH-STR E.PIANO	4	52	64	
015	CLAVI HARPSICHORD	7	48	128 128	
017	COUPLED	6	49	64	
017	HARPSICHORD	· ·	1)	01	
018	VIBRAPHONE	11	48	128	
019	MARIMBA	12	48	128	
020	DRAWBAR ORGAN	16	48	128	
021	ROTARY DRAWBAR ROTARY ORGAN	16	50	128 128	
022	PERC.ORGAN	16 17	51 49	128	
023	70'S ORGAN	17	50	128	
025	OVERDRIVE ORGAN	16	52	128	
026	TREMOLO ORGAN	16	53	128	
027	CHURCH ORGAN	19	48	64	
028	CHAPEL ORGAN	19	49	128	
029	NYLON STR.GUITAR	24	48	128	
030	STEEL STR.GUITAR	25	48	128	
031	JAZZ GUITAR	26	48	128	
032	CHORUS CLEAN GUITAR	27	48	128	
033	OVERDRIVE GUITAR	29	48	64	
034	ACOUSTIC BASS	32	48	128	
035	RIDE BASS FINGERED BASS	32	49 48	64 128	
037	STRING ENSEMBLE	48	48	128	
038	SYNTH-STRINGS	50	48	128	
039	70'S SYNTH-STR	50	49	128	
040	80'S SYNTH-STR	50	50	128	
041	CHOIR	52	48	64	
042	TRUMPET	56	48	128	
043	TROMBONE	57	48	128	
044	STEREO BRASS	61	48	128	
045	SYNTH-BRASS	62	48	64	
046	80'S SYNTH-BRASS	62	49	64	
047	BREATHY ALTO SAX BREATHY TENOR SAX	65 66	49 49	64	
048	ALTO SAX	65	48	128	
017		30	10	120	<u> </u>

N°	Nome do som	Mudança de pro- grama	MSB de seleção de banco	Polifonia máxima	Ressonân- cia acústica
050	TENOR SAX	66	48	128	
051	CLARINET	71	48	128	
052	FLUTE	73	48	128	
053	SAWTOOTH LEAD	81	48	64	
054	MELLOW SAW LEAD	81	49	64	
055	SQUARE LEAD	80	48	64	
056	SYNTH-PAD	90	48	64	
057	FANTASY	88	48	64	
058	NEW AGE	88	49	64	
059	WARM PAD	89	48	128	
060	WARM VOX	89	49	64	
061	POLYSYNTH PAD	90	49	64	
062	GM PIANO 1	0	0	120	
062	GM PIANO 1	0	0	128	
063	GM PIANO 2	2	0	128 128	
064	GM PIANO 3 GM HONKY-TONK	3	0	64	
066 067	GM E.PIANO 1 GM E.PIANO 2	5	0	128 128	
067	GM E.PIANO 2 GM HARPSICHORD	6	0	128	
069	GM CLAVI	7	0	128	
070	GM CELESTA	8	0	128	
071	GM GLOCKENSPIEL	9	0	128	
072	GM MUSIC BOX	10	0	64	
073	GM VIBRAPHONE	11	0	128	
074	GM MARIMBA	12	0	128	
075	GM XYLOPHONE	13	0	128	
076	GM TUBULAR BELL	14	0	128	
077	GM DULCIMER	15	0	64	
078	GM ORGAN 1	16	0	128	
079	GM ORGAN 2	17	0	64	
080	GM ORGAN 3	18	0	64	
081	GM PIPE ORGAN	19	0	64	
082	GM REED ORGAN	20	0	128	
083	GM ACCORDION	21	0	64	
084	GM HARMONICA	22	0	128	
085	GM BANDONEON	23	0	64	
086	GM NYLON STR.GUITAR	24	0	128	
087	GM STEEL STR.GUITAR	25	0	128	
088	GM JAZZ GUITAR	26	0	128	
089	GM CLEAN GUITAR	27	0	128	
090	GM MUTE GUITAR	28	0	128	
091	GM OVERDRIVE GT	29	0	64	
092	GM DISTORTION GT	30	0	120	
093	GM GT HARMONICS	31	0	128	
094	GM ACOUSTIC BASS GM FINGERED BASS	32	0	128 128	
095	GM FINGERED BASS GM PICKED BASS	33	0	128	
096	GM FRETLESS BASS	35	0	128	
097	GM SLAP BASS 1	36	0	128	
098	GM SLAP BASS 1	37	0	128	
100	GM SYNTH-BASS 1	38	0	64	
101	GM SYNTH-BASS 2	39	0	128	
102	GM VIOLIN	40	0	128	
103	GM VIOLA	41	0	128	
104	GM CELLO	42	0	128	
105	GM CONTRABASS	43	0	128	
106	GM TREMOLO STRINGS	44	0	128	
107	GM PIZZICATO	45	0	128	
108	GM HARP	46	0	128	
109	GM TIMPANI	47	0	128	
110	GM STRINGS 1	48	0	128	
111	GM STRINGS 2	49	0	128	

Nome of som						
113   GM SYNTH-STRINGS   51   0   128	N°	Nome do som	-			
114   GM CHOIR AAHS	112	GM SYNTH-STRINGS 1	50	0	128	
115   GM VOICE DOO						
116   GM SYNTH-VOICE						
117   GM ORCHESTRA HIT				-		
118   GM TRUMPET   56						
119   GM TROMBONE						
120   GM TUBA				-		
122   GM FRENCH HORN	120					
123   GM BRASS   61	121	GM MUTE TRUMPET	59	0	128	
124   GM SYNTH-BRASS   1   62   0   64   128   126   GM SYNTH-BRASS   2   63   0   64   128   126   GM SOPRANO SAX   64   0   128   127   GM ALTO SAX   65   0   128   129   GM ALTO SAX   65   0   128   129   GM BARTONESAX   67   0   128   129   GM BARTONESAX   67   0   128   130   GM OBOE   68   0   128   131   GM ENGLISH HORN   69   0   128   132   GM BASSOON   70   0   128   133   GM ENGLISH HORN   69   0   128   133   GM CLARINET   71   0   128   133   GM CLARINET   71   0   128   135   GM FLUTE   73   0   128   136   GM RECORDER   74   0   128   136   GM RECORDER   74   0   128   137   GM PAN FLUTE   75   0   128   138   GM BOTTLE BLOW   76   0   128   139   GM SHAKUHACH   77   0   64   140   GM WHISTLE   78   0   128   141   GM OCARINA   79   0   128   141   GM OCARINA   79   0   128   141   GM OCARINA   79   0   128   143   GM SQUARE LEAD   80   0   64   144   GM CALLIOPE   82   0   64   145   GM CHIFF LEAD   83   0   64   146   GM CHARANG   84   0   64   147   GM CALLIOPE   82   0   64   147   GM CALLIOPE   85   0   64   147   GM CALLIOPE   85   0   64   147   GM CHARANG   84   0   64   147   GM CALLIOPE   85   0   64   147   GM CHARANG   84   0   64   147   GM CHARANG   84   0   64   147   GM CHARANG   84   0   64   147   GM CHARANG   85   0   64   149   GM BASS+LEAD   87   0   64   149   GM BASS+LEAD   87   0   64   150   GM BASS+LEAD   87   0   64   150   GM BASS+LEAD   87   0   64   151   GM WARM PAD   89   0   128   151   GM WARM PAD   89   0   128   151   GM WARM PAD   89   0   128   152   GM POLYSYNTH   90   0   64   151   GM BASSHEAD   77   0   64   151   GM BA	122	GM FRENCH HORN	60	0	64	
125   GM SYNTH-BRASS   2   63   0   64   128   127   GM ALTO SAX   64   0   128   127   GM ALTO SAX   65   0   128   128   129   GM BARTIONE SAX   66   0   128   128   128   131   GM ENGLISH HORN   69   0   128   131   GM ENGLISH HORN   69   0   128   132   GM BASCON   70   0   128   133   GM ENGLISH HORN   70   0   128   133   GM ELARINET   71   0   128   135   GM FLUTE   73   0   128   136   GM PAD FLUTE   73   0   128   136   GM PAD FLUTE   75   0   128   138   GM BOTTLE BLOW   76   0   128   139   GM SHAKUHACH   77   0   64   140   GM WHISTLE   78   0   128   141   GM OCARINA   79   0   128   142   GM SQUARE LEAD   80   0   64   143   GM SAUTOTH LEAD   81   0   64   144   GM CALLIOPE   82   0   64   145   GM CALLIOPE   82   0   64   145   GM CHARANG   84   0   64   146   GM CHARANG   84   0   64   147   GM WHISTLE   87   0   64   147   GM WHISTLE   88   0   64   148   GM CHARANG   84   0   64   145   GM CHARANG   84   0   64   146   GM CHARANG   84   0   64   147   GM WOICE LEAD   85   0   64   148   GM FIFTH LEAD   86   0   64   149   GM PASS-LEAD   87   0   64   150   GM FANTASY   88   0   64   150   GM FANTASY   88	123	GM BRASS	61	0	128	
126   GM SOPRANO SAX			62	0		
127   GM ALTO SAX						
128	_					
129   GM BARITONE SAX						
130 GM OBOE						
131   GM ENGLISH HORN   69   0   128   128   132   GM BASSOON   70   0   128   128   133   GM CLARINET   71   0   128   134   GM PICCOLO   72   0   128   135   GM PICCOLO   72   0   128   136   GM RECORDER   74   0   128   137   GM PAN FLUTE   75   0   128   137   GM PAN FLUTE   75   0   128   138   GM BOITLE BLOW   76   0   128   139   GM SHAKUHACHI   77   0   64   140   GM WHISTLE   78   0   128   141   GM CARINA   79   0   128   141   GM CARINA   79   0   128   141   GM CALLIOPE   82   0   64   143   GM SAWTOOTH LEAD   81   0   64   145   GM CHIFT LEAD   83   0   64   145   GM CHIFT LEAD   83   0   64   146   GM CALLIOPE   82   0   64   147   GM VOICE LEAD   85   0   64   148   GM FIFTH LEAD   85   0   64   149   GM BASS+LEAD   87   0   64   150   GM FANTASY   88   0   64   151   GM WARM PAD   89   0   128   151   GM WARM PAD   89   0   128   151   GM WARM PAD   89   0   128   151   GM WARM PAD   93   0   64   151   GM BASS+LEAD   93   0   64   151   GM BOWED GLASS   92   0   64   151   GM BOWED GLASS   92   0   64   151   GM WARM PAD   93   0   64   151   GM WARM PAD   94   0   64   151   GM WARM PAD   95   0   128   158   GM RAIN DROP   96   0   64   151   GM SWEEP PAD   95   0   128   158   GM GAINN DROP   96   0   64   151   GM SWEEP PAD   95   0   128   158   GM GAINN DROP   96   0   64   151   GM SWEEP PAD   95   0   128   158   GM GOUND TRACK   97   0   64   151   GM SWEEP PAD   95   0   128   158   GM GOUND TRACK   97   0   64   151   GM SWEEP PAD   95   0   128   158   GM GOUND TRACK   97   0   64   151   GM SWEEP PAD   95   0   128   158   GM SPACE CHOIR   10   0   128   158   158   GM SPACE CHOIR   10   0   128   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158						
133	131	GM ENGLISH HORN			128	
134   GM PICCOLO	132	GM BASSOON	70	0	128	
135   CM FLUTE	133	GM CLARINET	71	0	128	
136   GM RECORDER	134	GM PICCOLO	72	0	128	
137         GM PAN FLUTE         75         0         128           138         GM BOTTLE BLOW         76         0         128           139         GM SHAKUHACHI         77         0         64           140         GM WHISTLE         78         0         128           141         GM CARINA         79         0         128           142         GM SQUARE LEAD         80         0         64           143         GM SAWTOOTH LEAD         81         0         64           143         GM SAWTOOTH LEAD         81         0         64           144         GM CALLIOPE         82         0         64           145         GM CHARANG         84         0         64           146         GM CHARANG         84         0         64           147         GM VOICE LEAD         85         0         64           148         GM FIFTH LEAD         86         0         64           149         GM BASS LEAD         87         0         64           150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM WARM PAD         89         0	135			0		
138         GM BOTTLE BLOW         76         0         128           139         GM SHAKUHACHI         77         0         64           140         GM WHISTLE         78         0         128           141         GM CACALINA         79         0         128           141         GM CQUARE LEAD         80         0         64           143         GM SAWTOOTH LEAD         81         0         64           144         GM CALLIOPE         82         0         64           145         GM CHIFF LEAD         83         0         64           146         GM CHARANG         84         0         64           147         GM VOICE LEAD         85         0         64           148         GM FIFTH LEAD         86         0         64           149         GM BASS+LEAD         87         0         64           149         GM FANTASY         88         0         64           150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM BOWED GLASS         92         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0						
139 GM SHAKUHACHI 77 0 64 140 GM WHISTLE 78 0 128 141 GM OCARINA 79 0 128 142 GM SQUARE LEAD 80 0 64 143 GM SAWTOOTH LEAD 81 0 64 144 GM CALLIOPE 82 0 64 145 GM CHIFF LEAD 83 0 64 146 GM CHARANG 84 0 64 147 GM VOICE LEAD 85 0 64 148 GM FIFTH LEAD 85 0 64 149 GM BASS+LEAD 87 0 64 149 GM BASS+LEAD 87 0 64 150 GM FANTASY 88 0 64 151 GM WARM PAD 89 0 128 152 GM POLYSYNTH 90 0 64 153 GM SPACE CHOIR 91 0 64 155 GM METAL PAD 93 0 64 156 GM HALO PAD 94 0 64 157 GM SWEEP PAD 95 0 128 158 GM RAIN DROP 96 0 64 160 GM CRYSTAL 98 0 64 161 GM SOUND TRACK 97 0 64 162 GM BOUND TRACK 97 0 64 163 GM SOUND TRACK 97 0 64 164 GM SOUND TRACK 97 0 64 165 GM SOUND TRACK 97 0 64 166 GM SOUND TRACK 97 0 64 167 GM SOUND TRACK 98 0 64 168 GM SOUND TRACK 98 0 64 169 GM SOUND TRACK 97 0 64 160 GM CRYSTAL 98 0 64 161 GM ATMOSPHERE 99 0 64 162 GM BRIGHTNESS 100 0 64 163 GM GOBLINS 101 0 64 164 GM ECHOES 102 0 128 165 GM SF 103 0 64 166 GM STIAR 104 0 128 167 GM BANJO 105 0 128 168 GM SHAMISEN 106 0 128 170 GM THUMB PIANO 108 0 128 171 GM BAPPE 109 0 64 172 GM FIDDLE 110 0 128 173 GM SHANAI 111 0 128 174 GM THUMB PIANO 108 0 128 175 GM AGOGO 113 0 128 176 GM STEL DRUMS 114 0 64 177 GM MECHOEIC 115 0 128 177 GM MELODIC TOM 117 0 128 178 GM TRIVILLE BELL 112 0 128 179 GM MELODIC TOM 117 0 128 170 GM MELODIC TOM 117 0 128 171 GM MELODIC TOM 117 0 128						
140         GM WHISTLE         78         0         128           141         GM OCARINA         79         0         128           142         GM SQUARE LEAD         80         0         64           143         GM SAWTOOTH LEAD         81         0         64           144         GM CALLIOPE         82         0         64           145         GM CHARANG         84         0         64           146         GM CHARANG         84         0         64           147         GM VOICE LEAD         85         0         64           148         GM FIFTH LEAD         86         0         64           149         GM BASS+LEAD         87         0         64           149         GM BASS+LEAD         87         0         64           150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM WARM PAD         89         0         128           151         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           155         GM HALO PAD         93         0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
141         GM OCARINA         79         0         128           142         GM SQUARE LEAD         80         0         64           143         GM SAWTOOTH LEAD         81         0         64           144         GM CALLIOPE         82         0         64           145         GM CHIF LEAD         83         0         64           146         GM CHARANG         84         0         64           147         GM VOICE LEAD         85         0         64           148         GM FIFTH LEAD         86         0         64           149         GM BASS+LEAD         87         0         64           150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM WARM PAD         89         0         128           152         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED CLASS         92         0         64           155         GM METAL PAD         93         0         64           156         GM BALO PAD         94         0						
142         GM SQUARE LEAD         80         0         64           143         GM SAWTOOTH LEAD         81         0         64           144         GM CALLIOPE         82         0         64           145         GM CHIFF LEAD         83         0         64           146         GM CHIFF LEAD         85         0         64           147         GM VOICE LEAD         85         0         64           148         GM FIFTH LEAD         86         0         64           149         GM BASS+LEAD         87         0         64           150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM VARM PAD         89         0         128           152         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM METAL PAD         93         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
143 GM SAWTOOTH LEAD 81 0 64  144 GM CALLIOPE 82 0 64  145 GM CHIFF LEAD 83 0 64  146 GM CHARANG 84 0 64  147 GM VOICE LEAD 85 0 64  148 GM FIFTH LEAD 86 0 64  149 GM BASS+LEAD 87 0 64  150 GM FANTASY 88 0 64  151 GM WARM PAD 89 0 128  152 GM POLYSYNTH 90 0 64  153 GM SPACE CHOIR 91 0 64  155 GM METAL PAD 93 0 64  156 GM HALO PAD 94 0 64  157 GM SWEEP PAD 95 0 128  158 GM RAIN DROP 96 0 64  160 GM CRYSTAL 98 0 64  161 GM ATMOSPHERE 99 0 64  162 GM BRIGHTNESS 100 0 64  163 GM GOBLINS 101 0 64  164 GM SCHOES 102 0 128  165 GM SHAMISEN 104 0 64  166 GM STAR 104 0 128  167 GM BANJO 105 0 128  168 GM SHAMISEN 106 0 128  169 GM SHAMISEN 106 0 128  170 GM SHANAI 111 0 128  171 GM BAPIPE 109 0 64  172 GM FINAL 111 0 128  173 GM SHANAI 111 0 128  174 GM STILL 112 0 128  175 GM STILL 114 0 128  176 GM SHANAI 111 0 128  177 GM SHANAI 111 0 128  178 GM SHANAI 111 0 128  179 GM STILL 112 0 128  170 GM STILL 112 0 128  171 GM SAPIPE 109 0 64  172 GM SHANAI 111 0 128  173 GM SHANAI 111 0 128  174 GM STILL 112 0 128  175 GM STILL 112 0 128  176 GM STILL 112 0 128  177 GM STILL 114 0 64  177 GM WOOD BLOCK 115 0 128  178 GM MELODIC TOM 117 0 128  179 GM MELODIC TOM 117 0 128  180 GM SYNTH-DRUM 118 0 128  181 GM REVERSE CYMBAL 119 0 128						
144 GM CALLIOPE 82 0 64 145 GM CHIFF LEAD 83 0 64 146 GM CHARANG 84 0 64 147 GM VOICE LEAD 85 0 64 148 GM FITH LEAD 86 0 64 149 GM BASS+LEAD 87 0 64 150 GM FANTASY 88 0 64 151 GM WARM PAD 89 0 128 152 GM POLYSYNTH 90 0 64 153 GM SPACE CHOIR 91 0 64 155 GM MEAN PAD 93 0 64 156 GM HALO PAD 94 0 64 157 GM SWEEP PAD 95 0 128 158 GM RAIN DROP 96 0 64 160 GM CRYSTAL 98 0 64 161 GM ATMOSPHERE 99 0 64 162 GM BGM GM SITAR 104 164 GM ECHOES 102 0 128 165 GM SF 103 0 64 166 GM SITAR 104 0 128 167 GM BANJO 105 0 128 168 GM SHAMISEN 106 0 128 169 GM SHAMISEN 106 0 128 160 GM SHAMISEN 107 0 128 161 GM BANJO 108 0 128 162 GM BANJO 109 105 0 128 163 GM SHAMISEN 106 0 128 164 GM BANJO 107 0 128 165 GM SHAMISEN 106 0 128 167 GM BANJO 108 0 128 168 GM SHAMISEN 106 0 128 169 GM SOUND ITAL 109 0 128 170 GM THUMB PIANO 108 0 128 171 GM BACPIPE 109 0 64 172 GM FIDDLE 110 0 128 173 GM SHANAI 111 0 128 174 GM TINKLE BELL 112 0 128 175 GM AGOGO 113 0 128 176 GM STELL DRUMS 114 0 64 177 GM WOOD BLOCK 115 0 128 178 GM TINKLE BELL 112 0 128 179 GM MELODIC TOM 117 0 128 170 GM THUMD SILE 110 0 128 171 GM SHANAI 111 0 128 172 GM SHANAI 111 0 128 173 GM SHANAI 111 0 128 174 GM TINKLE BELL 112 0 128 175 GM AGOGO 113 0 128 176 GM STELL DRUMS 114 0 64 177 GM WOOD BLOCK 115 0 128 178 GM TINKLE BELL 112 0 128 179 GM MELODIC TOM 117 0 128 180 GM SYNTH-DRUM 118 0 128						
146         GM CHARANG         84         0         64           147         GM VOICE LEAD         85         0         64           148         GM FIFTH LEAD         86         0         64           149         GM BASS+LEAD         87         0         64           150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM WARM PAD         89         0         128           152         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM METAL PAD         93         0         64           156         GM HALO PAD         94         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           160         GM CYSTAL         98         0         64           161         GM SOUND TRACK         97         0	144					
147         GM VOICE LEAD         85         0         64           148         GM FIFTH LEAD         86         0         64           149         GM BASS+LEAD         87         0         64           150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM WARM PAD         89         0         128           152         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM BOWED GLASS         92         0         64           156         GM HALO PAD         94         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0	145	GM CHIFF LEAD	83	0	64	
148         GM FIFTH LEAD         86         0         64           149         GM BASS+LEAD         87         0         64           150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM WARM PAD         89         0         128           152         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM BOWED GLASS         92         0         64           156         GM BOWED PAD         93         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0	146	GM CHARANG	84	0	64	
149         GM BASS+LEAD         87         0         64           150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM WARM PAD         89         0         128           152         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM METAL PAD         93         0         64           156         GM HALO PAD         94         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTINESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0	147	GM VOICE LEAD	85	0	64	
150         GM FANTASY         88         0         64           151         GM WARM PAD         89         0         128           152         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM METAL PAD         93         0         64           156         GM HALO PAD         94         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         6				0		
151         GM WARM PAD         89         0         128           152         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM METAL PAD         93         0         64           156         GM HALO PAD         94         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         12						
152         GM POLYSYNTH         90         0         64           153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM METAL PAD         93         0         64           156         GM HALO PAD         94         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0						
153         GM SPACE CHOIR         91         0         64           154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM METAL PAD         93         0         64           156         GM HALO PAD         94         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           169         GM KOTO         107         0         128 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
154         GM BOWED GLASS         92         0         64           155         GM METAL PAD         93         0         64           156         GM HALO PAD         94         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRICHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td>					-	
155         GM METAL PAD         93         0         64           156         GM HALO PAD         94         0         64           157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64						
157         GM SWEEP PAD         95         0         128           158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128 <td></td> <td></td> <td>93</td> <td>0</td> <td>64</td> <td></td>			93	0	64	
158         GM RAIN DROP         96         0         64           159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128	156	GM HALO PAD	94	0	64	
159         GM SOUND TRACK         97         0         64           160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128 </td <td>157</td> <td>GM SWEEP PAD</td> <td>95</td> <td>0</td> <td>128</td> <td></td>	157	GM SWEEP PAD	95	0	128	
160         GM CRYSTAL         98         0         64           161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128	158	GM RAIN DROP	96	0	64	
161         GM ATMOSPHERE         99         0         64           162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128           176         GM STEEL DRUMS         114         0         64<						
162         GM BRIGHTNESS         100         0         64           163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128           176         GM STEEL DRUMS         114         0         64           177         GM WOOD BLOCK         115         0         12						
163         GM GOBLINS         101         0         64           164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128           176         GM STEEL DRUMS         114         0         64           177         GM WOOD BLOCK         115         0         128           178         GM TAIKO         116         0         128 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
164         GM ECHOES         102         0         128           165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128           176         GM STEEL DRUMS         114         0         64           177         GM WOOD BLOCK         115         0         128           178         GM TAIKO         116         0         128           179         GM MELODIC TOM         117         0         1						
165         GM SF         103         0         64           166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128           176         GM STEEL DRUMS         114         0         64           177         GM WOOD BLOCK         115         0         128           178         GM TAIKO         116         0         128           179         GM MELODIC TOM         117         0         128           180         GM SYNTH-DRUM         118         0         <						
166         GM SITAR         104         0         128           167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128           176         GM STEEL DRUMS         114         0         64           177         GM WOOD BLOCK         115         0         128           178         GM TAIKO         116         0         128           179         GM MELODIC TOM         117         0         128           180         GM SYNTH-DRUM         118         0         128           181         GM REVERSE CYMBAL         119         0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
167         GM BANJO         105         0         128           168         GM SHAMISEN         106         0         128           169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128           176         GM STEEL DRUMS         114         0         64           177         GM WOOD BLOCK         115         0         128           178         GM TAIKO         116         0         128           179         GM MELODIC TOM         117         0         128           180         GM SYNTH-DRUM         118         0         128           181         GM REVERSE CYMBAL         119         0         128						
169         GM KOTO         107         0         128           170         GM THUMB PIANO         108         0         128           171         GM BAGPIPE         109         0         64           172         GM FIDDLE         110         0         128           173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128           176         GM STEEL DRUMS         114         0         64           177         GM WOOD BLOCK         115         0         128           178         GM TAIKO         116         0         128           179         GM MELODIC TOM         117         0         128           180         GM SYNTH-DRUM         118         0         128           181         GM REVERSE CYMBAL         119         0         128						
170     GM THUMB PIANO     108     0     128       171     GM BAGPIPE     109     0     64       172     GM FIDDLE     110     0     128       173     GM SHANAI     111     0     128       174     GM TINKLE BELL     112     0     128       175     GM AGOGO     113     0     128       176     GM STEEL DRUMS     114     0     64       177     GM WOOD BLOCK     115     0     128       178     GM TAIKO     116     0     128       179     GM MELODIC TOM     117     0     128       180     GM SYNTH-DRUM     118     0     128       181     GM REVERSE CYMBAL     119     0     128	168	GM SHAMISEN	106	0	128	
171     GM BAGPIPE     109     0     64       172     GM FIDDLE     110     0     128       173     GM SHANAI     111     0     128       174     GM TINKLE BELL     112     0     128       175     GM AGOGO     113     0     128       176     GM STEEL DRUMS     114     0     64       177     GM WOOD BLOCK     115     0     128       178     GM TAIKO     116     0     128       179     GM MELODIC TOM     117     0     128       180     GM SYNTH-DRUM     118     0     128       181     GM REVERSE CYMBAL     119     0     128	169	GM KOTO	107	0	128	
172     GM FIDDLE     110     0     128       173     GM SHANAI     111     0     128       174     GM TINKLE BELL     112     0     128       175     GM AGOGO     113     0     128       176     GM STEEL DRUMS     114     0     64       177     GM WOOD BLOCK     115     0     128       178     GM TAIKO     116     0     128       179     GM MELODIC TOM     117     0     128       180     GM SYNTH-DRUM     118     0     128       181     GM REVERSE CYMBAL     119     0     128			108	0	128	
173         GM SHANAI         111         0         128           174         GM TINKLE BELL         112         0         128           175         GM AGOGO         113         0         128           176         GM STEEL DRUMS         114         0         64           177         GM WOOD BLOCK         115         0         128           178         GM TAIKO         116         0         128           179         GM MELODIC TOM         117         0         128           180         GM SYNTH-DRUM         118         0         128           181         GM REVERSE CYMBAL         119         0         128						
174     GM TINKLE BELL     112     0     128       175     GM AGOGO     113     0     128       176     GM STEEL DRUMS     114     0     64       177     GM WOOD BLOCK     115     0     128       178     GM TAIKO     116     0     128       179     GM MELODIC TOM     117     0     128       180     GM SYNTH-DRUM     118     0     128       181     GM REVERSE CYMBAL     119     0     128						
175     GM AGOGO     113     0     128       176     GM STEEL DRUMS     114     0     64       177     GM WOOD BLOCK     115     0     128       178     GM TAIKO     116     0     128       179     GM MELODIC TOM     117     0     128       180     GM SYNTH-DRUM     118     0     128       181     GM REVERSE CYMBAL     119     0     128						
176     GM STEEL DRUMS     114     0     64       177     GM WOOD BLOCK     115     0     128       178     GM TAIKO     116     0     128       179     GM MELODIC TOM     117     0     128       180     GM SYNTH-DRUM     118     0     128       181     GM REVERSE CYMBAL     119     0     128						
177     GM WOOD BLOCK     115     0     128       178     GM TAIKO     116     0     128       179     GM MELODIC TOM     117     0     128       180     GM SYNTH-DRUM     118     0     128       181     GM REVERSE CYMBAL     119     0     128						
178     GM TAIKO     116     0     128       179     GM MELODIC TOM     117     0     128       180     GM SYNTH-DRUM     118     0     128       181     GM REVERSE CYMBAL     119     0     128						
179     GM MELODIC TOM     117     0     128       180     GM SYNTH-DRUM     118     0     128       181     GM REVERSE CYMBAL     119     0     128						
180         GM SYNTH-DRUM         118         0         128           181         GM REVERSE CYMBAL         119         0         128						
	180		118	0	128	
182 GM GT FRET NOISE 120 0 128	181	GM REVERSE CYMBAL	119	0	128	
	182	GM GT FRET NOISE	120	0	128	

N°	Nome do som	Mudança de pro- grama	MSB de seleção de banco	Polifonia máxima	Ressonân- cia acústica	
183	GM BREATH NOISE	121	0	128		
184	GM SEASHORE	122	0	64		
185	GM BIRD	123	0	64		
186	GM TELEPHONE	124	0	128		
187	GM HELICOPTER	125	0	128		
188	GM APPLAUSE	126	0	64		
189	GM GUNSHOT	127	0	128		
	Drum Sets					
190	STANDARD SET	0	120	128	_	
191	BRUSH SET	40	120	128	_	

## NOTA

• A ressonância acústica (página P-34) só é aplicada aos sons indicados por "○".

# Lista de atribuições das baterias

Numara da table/		
Numera da tecla/ nota	STANDARD SET	BRUSH SET
E1 28	HIGH Q	+
	SLAP	← ←
F1 29 F#1 30	SCRATCH PUSH SCRATCH PULL	<b>←</b>
G1 31	STICKS	←
A♭1 32	SQUARE CLICK	<b>←</b>
A1 33	METRONOME CLICK	←   ←
B1 35 B1 34	METRONOME BELL STANDARD 1 KICK 2	BRUSH KICK 2
C2 36	STANDARD 1 KICK 1	BRUSH KICK 1
C#2 37	SIDE STICK	BRUSH SIDE STICK
D2 38	STANDARD 1 SNARE 1 HAND CLAP 1	BRUSH TAP BRUSH SLAP
E2 40	STANDARD 1 SNARE 2	BRUSH SWIRL
F2 41	LOW TOM 2	←
F <sup>‡</sup> 2 42	CLOSED HI-HAT	←
G2 43 A-2 44	LOW TOM 1 PEDAL HI-HAT	<b>←</b>
A2 45	MID TOM 2	<del>-</del>
B 2 46	OPEN HI-HAT	←
B2 47	MID TOM 1	<b>←</b>
C3 48	HIGH TOM 2 CRASH CYMBAL 1	← BRUSH CRASH CYMBAL 1
D3 50	HIGH TOM 1	←
E3 52 E 3 51	RIDE CYMBAL 1	BRUSH RIDE CYMBAL 1
	CHINESE CYMBAL	← BRUSH RIDE BELL
F3 53 F#3 54	RIDE BELL TAMBOURINE 1	TAMBOURINE 2
G3 55	SPLASH CYMBAL	BRUSH SPLASH CYMBAL
A 3 56	COWBELL	←
A3 57 B-3 58	CRASH CYMBAL 2 VIBRA-SLAP	BRUSH CRASH CYMBAL 2 ←
B3 59	RIDE CYMBAL 2	BRUSH RIDE CYMBAL 2
C4 60	HIGH BONGO	<b>←</b>
C#4 61	LOW BONGO	<b>←</b>
D4 62 E 4 63	MUTE HIGH CONGA OPEN HIGH CONGA	← ←
E4 64	LOW CONGA	÷
F4 65	HIGH TIMBALE	<b>←</b>
F#4 66	LOW TIMBALE HIGH AGOGO	<b>←</b>
G4 67 A 4 68	LOW AGOGO	<b>←</b>
A4 69	CABASA	←
B4 71 B94 70	MARACAS	←
	SHORT HI WHISTLE LONG LOW WHISTLE	← ←
C5 72 C#5 73	SHORT GUIRO	<b>←</b>
D5 74	LONG GUIRO	←
E5 76	CLAVES	<b>←</b>
	HIGH WOOD BLOCK LOW WOOD BLOCK	<b>←</b>
F5 77 F#5 78	MUTE CUICA	<b>←</b>
G5 79	OPEN CUICA	<b>←</b>
A5 81	MUTE TRIANGLE OPEN TRIANGLE	<b>←</b>
B 5 82	SHAKER	<b>←</b>
B5 83	JINGLE BELL	←
C6 84	BELL TREE	<b>←</b>
D6 86	CASTANETS MUTE SURDO	← ←
E <sup>6</sup> 87	OPEN SURDO	÷
E6 88	APPLAUSE	←
F6 89	APPLAUSE 2	<b>←</b>
		•



• "\induc": indica o mesmo som que STANDARD SET.

## Lista de ritmos

Categoria	N°	Nome do ritmo
8BEAT/16BEAT	01	STRAIGHT 8 BEAT
	02	MELLOW 8 BEAT
	03	GUITAR 8 BEAT
	04	8 BEAT POP
	05	16 BEAT
	06	16 BEAT SHUFFLE
BALLAD	07	SLOW BALLAD
	08	POP BALLAD
	09	6/8 BALLAD
	10	ROCK BALLAD
POPS	11	POP
	12	POP ROCK
	13	FAST SOUL
	14	60'S SOUL
	15	DISCO SOUL
ROCK	16	SHUFFLE ROCK
	17	BLUES
	18	SOFT ROCK
	19	SLOW ROCK
	20	NEW ORLNS R&R
	21	ROCK WALTZ
JAZZ	22	SLOW BIG BAND
	23	FAST BIG BAND
	24	SWING
	25	SLOW SWING
	26	JAZZ WALTZ
	27	FOX TROT
	28	QUICKSTEP
	29	JAZZ COMBO 1
EUROPEAN	30	POLKA
	31	WALTZ 1
	32	VIENNESE WALTZ
	33	FRENCH WALTZ
	34	TANGO
	35	MARCH 1
LATIN	36	BOSSA NOVA
	37	BEGUINE
	38	SAMBA
	39	MAMBO
	40	RHUMBA
	41	СНА-СНА-СНА
1	42	BOLERO
1	43	SALSA
	44	REGGAE
VARIOUS	45	COUNTRY 8 BEAT
1	46	COUNTRY BALLAD
	47	COUNTRY SHUFFLE
1	48	FAST GOSPEL
1	49	SLOW GOSPEL
	50	STR QUARTET

Categoria	N°	Nome do ritmo
	<b>.</b>	
FOR PIANO	51	PIANO 8 BEAT
	52	PIANO BALLAD 1
	53	PIANO BALLAD 2
	54	EP BALLAD 1
	55	EP BALLAD 2
	56	BLUES BALLAD
	57	JAZZ COMBO 2
	58	JAZZ COMBO 3
	59	RAGTIME
	60	PIANO ROCK'N'ROLL
	61	BOOGIE-WOOGIE
	62	ARPEGGIO 1
	63	ARPEGGIO 2
	64	ARPEGGIO 3
	65	MARCH 2
	66	MARCH 3
	67	STRIDE PIANO
	68	WALTZ 2
	69	WALTZ 3
	70	WALTZ 4

## Lista de canções


## Demonstração dos sons

N°	Nome do som	Nome da canção	
01	GRAND PIANO (MODERN)	Pr_lude [Suite bergamasque]	
02	GRAND PIANO (CLASSIC)	3 Romances Sans Paroles 3	
03	GRAND PIANO (VARIATION)	Ungarischer Tanz 5	
04	ROCK PIANO	Original	
05	ELEC PIANO 1	Original	
06	ELEC PIANO 2	Original	
07	60's E.PIANO	Original	
08	ROCK ORGAN	Original	
09	JAZZ ORGAN	Original	
10	STRINGS	Nessun Dorma [Turandot]	
11	SYNTH-VOICE	Original	

## Biblioteca musical

N°	Nome da canção				
01	Nocturne Op.9-2				
02	Fantaisie-Impromptu Op.66				
03	Étude Op.10-3 "Chanson de l'adieu"				
04	Étude Op.10-5 "Black Keys"				
05	Étude Op.10-12 "Revolutionary"				
06	Étude Op.25-9 "Butterflies"				
07	Prélude Op.28-7				
08	Valse Op.64-1 "Petit Chien"				
09	Valse Op.64-2				
10	Moments Musicaux 3				
11	Impromptu Op.90-2				
12	Marche Militaire 1 (Duet)				
13	Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]				
14	Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]				
15					
	Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]				
16	Träumerei [Kinderszenen]				
17	Tambourin				
18	Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena Bach]				
19	Inventio 1 BWV 772				
20	Inventio 8 BWV 779				
21	Inventio 13 BWV 784				
22	Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]				
23	Le Coucou				
24	Gavotte				
25	Sonatina Op.36-1 1st Mov.				
26	Sonatine Op.20-1 1st Mov.				
27	Sonate K.545 1st Mov.				
28	Sonate K.331 3rd Mov. "Turkish March"				
29	Rondo K.485				
	Für Elise				
30					
31	Marcia alla Turca				
32	Sonate Op.13 "Pathétique" 1st Mov.				
33	Sonate Op.13 "Pathétique" 2nd Mov.				
34	Sonate Op.13 "Pathétique" 3rd Mov.				
35	Sonate Op.27-2 "Moonlight" 1st Mov.				
36	Rhapsodie 2				
37	Waltz Op.39-15 (Duet)				
38	Liebesträume 3				
39	Blumenlied				
40	La Prière d'une Vierge				
41	Csikos Post				
42	Humoresque Op.101-7				
43	Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]				
44	Sicilienne Op.78				
45	Berceuse [Dolly] (Duet)				
46	Arabesque 1				
47	La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]				
48	Passepied [Suite bergamasque]				
49	Gymnopédie 1				
50	Je Te Veux				
51	Salut d'Amour				
52	The Entertainer				
53	Maple Leaf Rag				
54	L'arabesque [25 Etüden Op.100]				
55	La Styrienne [25 Etüden Op.100]				
56	Ave Maria [25 Etüden Op.100]				
57	Le retour [25 Etüden Op.100]				
58	La chevaleresque [25 Etüden Op.100]				
59	No.13 [Études de Mécanisme Op.849]				
60	No.26 [Études de Mécanisme Op.849]				
61-70	User area songs/Canciones del área de usuario				
-					

## **Quadro de Acordes Dedilhados**



## **MIDI Implementation Chart**

F	unction	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X *****	Mode 3 X * * * * * *	
Note Number	True voice	21 - 108 *****	0 - 127 0 - 127*1	*1: Depende do som
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH v = 1 - 127 X 8nH v = 64	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0.8nH V =**	**: Não tem relação
After Touch	Key's Ch's	X X	X O	
Pitch Bende	r	х	0	
Control Change	0,32 1 6,38 7 10 11 16 17 18 19 64 66 67 77 78 80 81 81 82 83 91 93 100, 101 120	0 x x x x x x x x x x x x x	000000000000000000000000000000000000000	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression DSP Parameter0*2 DSP Parameter1*2 DSP Parameter2*2 DSP Parameter3*2 Damper Sostenuto Soft pedal Vibrato depth Vibrato depth Vibrato delay DSP Parameter4*2 DSP Parameter6*2 DSP Parameter6*2 DSP Parameter6*2 DSP Parameter6*3
Program Change	:True #	O 0 - 127 * * * * * *	O 0 - 127 *****	
System Excl	usive	0	0	*4, *5
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	X X X	X X X	
System Real Time	: Clock : Commands	0	X X	
Aux Messages	: Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	X O X X	X O O X	
*2: Para maiores detalhes, consulte a Implementação MIDI no site <a href="http://world.casio.com/">http://world.casio.com/</a> .  *3: Sensibilidade de distorção do tom, afinação fina, afinação aproximada, profundidade de modulação, nulo  *4: Mensagens exclusivas do tempo real universal: Volume principal, balanço principal, afinação fina principal, afinação aproximada principal, parâmetro de reverberação, parâmetro de coro, mensagem do sistema GM  *5: Mensagem exclusiva do sistema deste modelo  • Para maiores detalhes sobre as notas de pé 3 a 5, consulte a Implementação MIDI no site <a href="http://world.casio.com/">http://world.casio.com/</a> .				

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : Yes X : No



Esta marca de reciclagem indica que a embalagem cumpre com a legislação de proteção do meio ambiente na Alemanha.

## **CASIO**<sub>®</sub>